



Anleitung Hydrauliköl nachfüllen (Scherengabelhubwagen Basic)

Fehlermeldung: Last wird nicht komplett gehoben / Hubhöhe nicht erreicht / Ölwechsel steht an

Fehlerursache: Ölstand zu gering / Wartung steht an

Korrektur: siehe folgende Folie

Hamburg, 30.04.2021

Anleitung zum Nachfüllen Hydrauliköl

Scherenhubwagen Basic 163247 – Öl nachfüllen

1. Hubwagen komplett absenken
2. Große Kunststoffabdeckung (84) (Öltankkasten am Hydraulikaggregat entfernen (2x Schraub M6 / SW10 + 1x Federklammer (83)) Öltank (82) mit Verschlussstopfen (80) kommt zum Vorschein
3. O-Ring (81) um Öltankhals entfernen, Verschlussstopfen (80) mit kleinem Schraubendreher heraushebeln (Putzlappen bereithalten!)
4. Hydrauliköl bis Unterkante Öltankhals auffüllen
5. Verschlussstopfen (80) wieder einsetzen
6. Schlitzschraubendreher zwischen Verschlussstopfen (80) und Öltankhals stecken und Luft aus dem Öltank herausdrücken (vorsichtig!), bis Öl austritt
7. Ölverschmutzte Bauteile reinigen und O-Ring (81) am Öltankhals wieder anbringen
8. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
9. Funktionsprüfung durchführen

