

# Modell 3861.1- / 3862.1-

1x



1x



1x



a.1

720 mm  
590 mm  
3862.1-  
460 mm



a.2



b.1



b.2



## **Herstellerangaben:**

**LOTZ** Lagertechnik GmbH  
Philipp-Reis-Str.20  
35321 Laubach  
Tel.: +49 (0) 64 05-91 10 0  
Fax: +49 (0) 64 05-91 10 11  
E-Mail: [info@lotz-lagertechnik.com](mailto:info@lotz-lagertechnik.com)  
Internet: [www.lotz-lagertechnik.com](http://www.lotz-lagertechnik.com)

**Artikel:** 3861.1- 04 feuerrot  
3862.1- 05 maisgelb  
08 atollblau  
09 skyblau  
10 schwarz  
11 weiß  
16 limone



### **Beschreibung zu Artikel 3861.1- / 3862.1-**

Der Hocker mit Kunstledersitz hat einen Durchmesser von  $\varnothing$  360 mm und eine Sitzstärke von ca. 90 mm. Zwei unterschiedliche harte Verbundschaumlagen, sorgen für einen angenehmen und bequemen Sitzkomfort. Die Sitzhöhenverstellung erfolgt über eine Ringauslösung, die aus jeder Position bedienbar ist. Die Sitzhöhenverstellung beträgt bei Modell 3861 540-720 mm (504-685 mm im belasteten Zustand), bei Modell 3862 460-590 mm (425-555 mm im belasteten Zustand). Der Hocker wird mit einer verchromten Sicherheitsgasfeder geliefert. Ausgestattet mit einem schmalen polierten Aluminium Fußkreuz  $\varnothing$  528 mm und lastabhängig gebremsten Doppelrollen.

### **Lieferumfang**

Das Hockermodell 3861.1- wird Ihnen in drei Teilen geliefert.

- Kunstledersitz gepolstert  $\varnothing$  360 inklusive Hockerplatte mit Ringauslösung
- Gasfeder verchromt  $\varnothing$  50; Hub 180 (Modell 3861) / Gasfeder verchromt  $\varnothing$  50; Hub 130 (Modell 3862)
- Poliertes Aluminium Fußkreuz  $\varnothing$  528 mm mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen, Dom 38

### **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Universell einsetzbarer Hocker und somit ideal für Büros, Arztpraxen, Krankenhäuser, Schulen, etc.

- Der Hocker ist nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet!
- Verwenden Sie den Hocker niemals als Aufstiegshilfe!
- Der Hocker ist ausschließlich als Sitzfläche zu verwenden
- Der Hocker ist für die Benutzung einer Person mit max. 110 kg zugelassen.
- Lassen Sie die Gasfeder nur von Fachpersonal wechseln.
- Der Hocker ist für eine lange Lebensdauer konzipiert. Es kann mit einer durchschnittlichen Einsatzdauer von 10-15 Jahren gerechnet werden. Dies ist jedoch abhängig von der Beanspruchung der Bauteile.

### **Montageanleitung Ihres Hockers**

Stellen Sie das Fußkreuz mit den Rollen auf den Boden. Stecken Sie den Sitz, die Gasfeder und das Fußkreuz wie abgebildet zusammen ( siehe Montageanleitung ). Setzen Sie sich auf den Hocker und schwingen Sie ein paar Mal kräftig auf und ab – dadurch werden die konischen Steckverbindungen fest miteinander verbunden.

Zur Beachtung: Lassen Sie die Demontage nur vom Fachhändler vornehmen (Fachkenntnisse erforderlich).

### **Verstellmöglichkeiten**

Die Einstellung des Hockers erfolgt von unten nach oben.

#### **SitzhöhenEinstellung**

- Es ist wichtig, dass Sie stets mit den Füßen Kontakt zum Boden haben. Die richtige Sitzhöhe ist dann eingestellt, wenn Ihr Oberschenkel eine zum Knie hin abfallende Linie bildet. Es ist Ihnen überlassen wie steil die Oberschenkel abfallen.

### **Gebrauchsanleitung für die Verstellmöglichkeiten**

Sie können den Hocker individuell an Ihre Bedürfnisse in der Höhe anpassen. Hierzu befindet sich unter dem Sitz eine Ringauslösung. Die Sitzhöhe kann individuell bei Modell 3861 von 540-720 mm (504-685 mm im belasteten Zustand), bei Modell 3862 460-590 mm (425-555 mm im belasteten Zustand) vorgenommen werden. Der Hocker fährt nach unten, wenn Sie beim Sitzen die Ringauslösung nach oben anheben. Der Hocker fährt nach oben, in dem Sie die Ringauslösung nach oben anheben und gleichzeitig den Hockersitz entlasten.

### **Verwendung der Rollen**

Die lastabhängig gebremsten Rollen verhindern bei Entlastung des Hockers ein unbeabsichtigtes Wegrollen. Beim Sitzen bekommt das untere Ende der Rolle Kontakt zum Boden und so können Sie mit dem Hocker vor- bzw. rückwärts rollen. Die Rollen sind für den Einsatz auf fast allen Böden geeignet (Teppich, Filz, Stein, Fliesen, Parkett, Kork, PVC etc.). Die Auswahl der Rollenart erfolgt in Abhängigkeit von der Sitzhöhe und dem Bodenbelag.

### **Pflege**

Der Hocker ist rundum pflegeleicht. Schmutz auf dem Sitz sollte sofort und so schonend wie möglich entfernt werden. Auf keinen Fall sollten Sie chlorhaltige Reinigungsmittel verwenden.

### **Wartung**

- Prüfen Sie den Hocker regelmäßig auf Beschädigungen oder Brüche.
- Überprüfen Sie die Rollen auf Laufeigenschaft und Abnutzung

Sollten Sie Ersatzteile wie Rollen, Gleiter oder Sitz benötigen, dann setzen Sie sich immer mit dem Hersteller in Verbindung.