

HESON®

Bedienungsanleitung

für Lagergestell Modell 2194



- Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren
- Gestell nur auf einem planen, statisch tragfesten Boden verwenden
Für die Tragfähigkeit des Bodens haftet ausschließlich der Verwender
- Bedienung nur durch eingewiesenes Fachpersonal
- Alle Sicherheitsbedingungen für Kranbetrieb + Transportbetrieb + Bodenfestigkeit sind einzuhalten
- Mittlerer Transport des Gestells mit mindestens 2 Gabeln eines Gabelstaplers
Länge > 1000 mm, Breite > 100 mm, Mitte-Mitte Abstand > 480 mm
100% oder 1000 mm müssen die Gabeln den Gestellboden unterstützen
- Belastung des Gestells gemäß eingetragener UVV-Prägung (**Unfallverhütungsvorschrift**)
Behälter nicht überlastend lagern und stapeln
- Das Gestell ist nur mit unserer zertifizierten Krantraverse im senkrechten Zug kranbar
- Das Gestell darf grundsätzlich nicht geschoben werden
- Die Höhe des einzufüllenden Volumens darf nicht die Gestellhöhe überschreiten
- Der Sicherheitsabstand zwischen Gestell und Mensch muss mindestens größer als zwei Mal die Stapelhöhe pro Gestell sein
- Das Gestell muss regelmäßig durch einen Sicherheitsbeauftragten auf Beschädigungen und Mängel kontrolliert werden. Die zeitliche Vorgabe und die Verantwortung hierfür obliegen dem kundenseitigen Sicherheitsbeauftragten
- Bei einer Beschädigung oder Ablauf der Gültigkeit, ist das Gestell für weitere Anwendungen zu sperren. Der kundenseitige Sicherheitsbeauftragte übernimmt die Verantwortung der Einsatzfähigkeit
- Die Gewährleistung beträgt 12 Monate und gilt nur für Fertigungs- und Konstruktionsmängel
- Prüfnorm DIN EN 13626:2003-08

Stand 01/2025

HESONWERK GmbH

Rosendahler Straße 131-135

58285 Gevelsberg

Tel.: 0049-2332-7044-0

verkauf@heson.net

www.heson.net