

HESON®

Bedienungsanleitung

für Stapelbehälter der Baureihe Modell 15



- Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren
- Behälter nur auf einem planem, statisch tragfesten Boden verwenden
Für die Tragfähigkeit des Bodens haftet ausschließlich der Verwender
- Bedienung nur durch eingewiesenes Fachpersonal
- Alle Sicherheitsbedingungen für Kranbetrieb + Transportbetrieb + Bodenfestigkeit sind einzuhalten
- Mittlerer Transport des Behälters mit mindestens 2 Gabeln eines Gabelstaplers
Länge > 1000 mm, Breite > 100 mm, Mitte-Mitte Abstand > 480 mm
100% oder 1000 mm müssen die Gabeln den Behälterboden unterstützen
- Belastung des Behälters gemäß eingepprägter UVV-Prägung (**Unfallverhütungsvorschrift**)
Behälter nicht überlastend lagern und stapeln
- Der Behälter ist nur mit unserer zertifizierten Krantraverse im senkrechten Zug kranbar
- Der Behälter darf grundsätzlich nicht geschoben werden
- Die Höhe des einzufüllenden Volumens darf nicht die Behälterhöhe überschreiten
- Der Sicherheitsabstand zwischen Behälter und Mensch muss mindestens größer als zwei Mal die Stapelhöhe pro Behälter sein
- Der Behälter muss regelmäßig durch einen Sicherheitsbeauftragten auf Beschädigungen und Mängel kontrolliert werden. Die zeitliche Vorgabe und die Verantwortung hierfür obliegen dem kundenseitigen Sicherheitsbeauftragten
- Bei einer Beschädigung oder Ablauf der Gültigkeit, ist der Behälter für weitere Anwendungen zu sperren. Der kundenseitige Sicherheitsbeauftragte übernimmt die Verantwortung der Einsatzfähigkeit.
- Die Gewährleistung beträgt 12 Monate und gilt nur für Fertigungs- und Konstruktionsmängel
- Prüfnorm DIN EN 13626:2003-08

Stand 01/2025

HESONWERK GmbH

Rosendahler Straße 131-135

58285 Gevelsberg

Tel.: 0049-2332-7044-0

verkauf@heson.net

www.heson.net