

Ergänzung zur Betriebsanleitung Positionskontrolle





1.0 Optimale Sicherheit...



Der Anwender muss so stehen, dass er die Hub-/Senkbewegungen des Geräts immer voll im Blickfeld hat.

Vor der Bedienung ist die freie Beweglichkeit des Geräts zu überprüfen. Keine fremden Gegenstände dürfen unter dem Gerät angebracht werden.

ACHTUNG: Beim Heben und Senken darauf achten, dass die Gabel oder Last keine fremden Gegenstände erfasst.

- *Beachten Sie bitte auch die zum Gerät gehörende Betriebsanleitung!*



Das Gerät muss mit Warnungsschildern mit folgendem Text versehen sein:

Schwarze Schrift auf gelbem Grund:



Die Schilder müssen auf dem Gerät platziert sein.



2.0 So wird Positionskontrolle bedient



“Power ON” betätigen. Die grüne Lampe leuchtet. Das Gerät kann jetzt heben und senken.



Bitte beachten!

Manuelle Bedienung der Deichsel ist bei eingeschalteter Positionskontrolle nicht möglich.



Auf- oder abwärtsgehende Positionierung ist bei den Pfeilen (auf/ab) zu wählen.

Die rote Lampe blinkt, wenn die Positions-kontrolle eingeschaltet ist. Die Gabel hebt/senkt nach Einstellung der zeitlichen Verzögerung.

2.0 So wird die Positionskontrolle bedient



Die zeitliche Verzögerung ist durch "Power ON" einzustellen.

Um die Positionskontrolle in Programmier-Mode einzuschalten, ist "Power ON" zu drücken, bis die grüne Lampe (A) neben "Power ON" mit dem Blinken anfängt.

Die Lampe blinkt und hält dann eine Pause. Die Anzahl des zwischen den Pausen vorkommenden Aufleuchtens der Lampe gibt die Zeitverzögerung in Sekunden an.

Um die Zeitverzögerung einzustellen, ist "Power ON" zu drücken. Bei jedem Druck wird die Zeitverzögerung mit einer Sekunde (einem Aufleuchten) erhöht. Dies läuft bis zu 25 Sekunden (Aufleuchten). Hiernach wird wieder bei einer Sekunde (einem Aufleuchten) angefangen.

Wenn die gewünschte zeitliche Verzögerung erreicht worden ist (Anzahl Aufleuchten der Kontrolllampe), ist eine Minute abzuwarten. Die grünen Lampen der Positionskontrolle schalten automatisch aus.

Wenn die Positionskontrolle wieder eingeschaltet wird (normal), ist die neue Einstellung aktiv.

2.0 So wird die Positionskontrolle bedient



Einstellung der Reichweite

1.
Beim Einschalten: Die grüne Lampe leuchtet.
2.
Legen Sie den Gegenstand im gewünschten Schaltabstand. Der rote Punkt muss auf dem Gegenstand zu sehen sein.
3.
Drücken Sie die Taste B etwa 3 Sekunden. Die grüne und die gelbe Lampe (B) blinken. Drücken Sie wieder B für eine (kurze) Bestätigung.



Die Photozelle lässt sich 30° nach rechts oder links drehen.

Achtung! Muss quer über die Palette zeigen.



Die Höhe der Photozelle lässt sich mit der Flügelschraube einstellen.

S977

Pos_udstyr-DE
010615