

Positioneringsudstyr Tillæg til brugervejledning





1.0 Optimal sikkerhed...



Brugeren skal være placeret således, at der altid er fuldt udsyn over løftemateriellets løfte-/sænkebevægelser.

Materiellets frie bevægelighed skal iagttages før betjening. Der må ikke placeres fremmedelementer under løftemateriel.

PAS PÅ at gaffer/last ikke griber fat i fremmedelementer ved løft og sænkning.

- Se endvidere brugervejledning for vognen.



Vognen skal være forsynet med advarselsskilte med følgende tekst:

Sort skrift på gul bund:



Advarselsskiltene skal være placeret på vognen.



2.0 Sådan betjenes pos.udstyret



Tryk på "Power ON" - grøn lampe lyser.
Vognen kan begynde at hæve/sænke.

OBS! Bremse på ELF/ELFS skal være aktiveret.



OBS! Manuel betjening af håndtaget er ikke muligt ved aktiveret positioneringsudstyr.



Op- eller nedadgående positionering vælges på op-/ned-pilene.

Den røde lampe blinker, når positioneringsudstyret er aktiveret. Gafler hæves/sænkes efter indstillet tidsinterval.

2.0 Sådan betjenes positioneringsudstyret



Tidsindstillingen justeres via "Power ON".

For at tænde for positioneringsudstyret i programmerings-mode holdes "Power ON" nede, indtil den grønne lysdiode (A) ved siden af "Power ON" blinker.

Den blinker med en pause, sådan at man kan tælle de blink, som er imellem pauserne. Dette angiver tidsforsinkelsen i antal sekunder.

For at indstille tidsforsinkelsen trykkes på "Power ON". For hvert tryk øges med et sekund (et blink) op til 25 sek. (blink), hvorefter der startes forfra med 1 sek. (blink).

Når ønsket tidsindstilling er opnået (antal blink haves) afventes i 1 minut, og positioneringsudstyrets grønne lamper slukker automatisk.

Næste gang positioneringsudstyret tændes (normalt), vil den nye indstilling være aktiv.

2.0 Sådan betjenes positioneringsudstyret



Indstilling af rækkevidde:

1. Power on: Grøn lampe lyser.
2. Anbring emne i ønsket aftastningsafstand. Rød plet skal ramme emne.
3. Tryk knap B ca. 3 sek. - grøn og gul lampe (B) blinker. Tryk igen B for (kort) bekræftelse.



Fotocellen kan drejes 30 grader til højre og venstre.

NB! Skal pege ind over pallen.



Fotocellens højde kan reguleres med håndskruen.

S977

Pos_udstyr-DA
010615