



Eichinger

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kippbehälter FE 2013

1. Verwendungszweck

Der Kippbehälter FE 2013 dient zum Transport von Schuttgütern jeglicher Art (z. B. Holz, Steinbrocken usw.)

2. Tragfähigkeit

Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Achtung! Tragfähigkeit des Staplers beachten!

3. Bedienung

- 3.1 Mit den Zinken des Gabelstaplers in die vorgesehenen Einfahrtaschen des Kippbehälters fahren.
- 3.2 Sicherungskette des Kippbehälters am Gabelstapler befestigen.
- 3.3 Sicherungsring vom Zughebel entfernen.
- 3.4 Kippbehälter in die gewünschte Position verfahren.
- 3.5 Ausklinkvorrichtung über Zugseil vom Fahrersitz aus betätigen.
- 3.6 Nach vollständiger Entleerung Behälterwanne in Ladeposition zurückschwenken.

