

**Mode d'emploi
pour les PELLES-BAUER type BS, DGS et HVR**

Mode d'emploi

1. Effectuez un contrôle irréprochable avant chaque utilisation.
2. Mettez le tablier du chariot en équerre et positionnez les fourches.
3. Avec les fourches rentrez en butée dans les fourreaux de fourches.
4. Mettez la chaîne de sécurité autour du montant, la tendez bien et enclenchez le mousqueton dans un des anneaux.
5. Pelle mécanique: déroulez le câble.
6. Pelle hydraulique: raccordez les tuyaux hydrauliques
7. Pelle hydraulique: mettez la pelle en position grâce au système hydraulique.
8. Enlevez le matériau en vrac.
9. Pelle hydraulique: mettez la pelle en position de transport grâce au système hydraulique.
10. Levez la pelle.
11. Pelle mécanique: déclenchez le processus basculant à l'aide du câble.
12. Pelle hydraulique: déclenchez le processus basculant à l'aide du système hydraulique.
13. Le conducteur ne doit pas quitter le chariot élévateur pendant le basculement.
14. Pelle mécanique: Remise en place de la benne dans sa position initiale en la posant au sol
15. Pelle hydraulique: remise en place dans sa position initiale à l'aide du système hydraulique.
16. Il est interdit de se tenir sous la pelle en position élevée.
17. L'utilisation est seulement permise au moyen d'un élévateur.

Exploitation

- 1) Attention à la charge admissible de l'élévateur par rapport à la pelle.
- 2) Les propriétaires et responsables de service doivent s'assurer que les personnes utilisatrices ont connaissance de règles à observer.
- 3) Exécution hydraulique: veillez à la pression maximale lors de l'utilisation.

Entretien

1. Les travaux ou réparations doivent être effectuer par un personnel habilité.
2. Avant chaque utilisation il faut contrôler la pelle.

Stand: 09.01.2003