

GEBRUIKSAANWIJZING

BAUER-SHOVEL, type BS, DGS en HVR

Bediening

1. Voor elk gebruik dient het produkt op een goede staat te worden gecontroleerd
2. De hefinrichting horizontaal zetten en de vorktanden op inrijdkoker breedte instellen
3. met de vorktanden tot de aanslag inrijden
4. De veiligheidsketting moet om de vorkdrager c.q. de vorktand gelegd De veiligheidsketting moet om de vorkdrager c.q. de vorkrug gelegd worden, strak aangetrokken en middels karabijnhaak in een schakel worden geborgd.
5. Mechanische shovel: De trekkabel afwikkelen
6. Hydraulische shovel: De hydrauliekslangen aansluiten
7. Hydraulische shovel: De shovel middels de hydrauliek in de laadpositie brengen
8. In het stortgoed rijden
9. Hydraulische shovel: De shovel middels de hydrauliek in de transportpositie brengen.
10. De shovel heffen
11. Mechanische shovel: Door te trekken aan de trekkabel de bak ontgrendelen
12. Hydraulische shovel: Middels hydrauliek kiepen
13. Tijdens de kiepwerking mag de bestuurder de heftruck niet verlaten
14. Mechanische shovel: Door de bak op de grond te plaatsen, weer vergrendelen
15. Hydraulische shovel: Middels hydrauliek de bak weer in de uitgangspositie brengen
16. Onder de opgeheven shovel mogen zich geen personen bevinden
17. Het gebruik is alleen toegestaan met een vorkheftruck

Gebruik

1. Let op de draagkracht van de vorkheftruck in verbinding met de shovel
2. De eigenaar en de verantwoordelijke gebruiker moeten zeker zijn dat elke gebruiker volledig met het veilig gebruik van de werkkooi vertrouwd raakt.
3. Hydraulische uitvoering: maximale bedrijfsdruk in acht nemen.

Onderhoud

1. Onderhoudswerkzaamheden en controle mogen uitsluitend door een desbetreffende geschoolde kracht uitgevoerd worden.
2. De shovel dient voor elk gebruik op schade te worden gecontroleerd

Stand: 05.02.2003