

## **Mode d'emploi**

Seuls des personnes sont autoriser à utiliser la nacelle lorsqu'ils ont suivis

- Une formation à l'utilisation de cette nacelle de travail
- Ou avoir une autorisation écrite à utiliser celle-ci par l'exploitant.

Si plusieurs personnes travaillent sur la nacelle, l'exploitant devra déterminer un responsable.

### **Conditions d'utilisation:**

1. La capacité de charge maximale de la nacelle de travail ne doit pas être dépassée (voir données techniques).
2. L'accès et la sortie de la nacelle de travail n'est autorisé que par la porte prévue à cet effet.
3. L'opérateur utilisant la nacelle de travail devra veiller à ne pas se mettre en danger ainsi que d'autres personnes lors de l'utilisation de celle-ci.
4. Veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve dans le rayon d'action de levage de la nacelle de travail.
5. Il est strictement interdit d'exécuter des travaux se trouvant à une distance inférieure à 3m de toutes lignes électriques.
6. Avant tous travaux sous éléments levés avec la nacelle de travail, veuillez contrôler l'état des moyens appropriés (capacité de charge minimale du palan, voir données techniques).
7. L'entrée par le garde-corps et l'installation d'échelles et d'échafaudages sur la nacelle est interdite.
8. Toutes charges et fixations surplombantes ainsi que tout élargissement de la plate-forme sont strictement interdites.
9. Il est à veiller à ce que les charges soient placées sur le plancher et à l'intérieur de la nacelle de travail.
10. La nacelle de travail ne peut qu'être utilisée, uniquement avec des moyens de levage adéquat et appropriés.
11. Les opérateurs doivent s'accrocher aux points de fixation appropriés avec leur PSA.
12. L'utilisation de la nacelle de travail est interdite lorsque la vitesse du vent excède 7 m/sec.

### **Maintenance de la nacelle :**

La nacelle de travail devra être soumise avant toute mise en service à un contrôle et une inspection visuelle

Seules les pièces de rechange d'origine du fabricant doivent être utilisées.



Bauer GmbH  
Eichendorffstraße 62 · DE-46354 Südlohn  
Tel. +49 (0) 2862 709-0 · Fax 709-155-156  
E-Mail: info@bauer-suedlohn.de  
Internet: www.bauer-suedlohn.de  
Internet: www.sauberes-stadtbild.de



Type	<b>MB-K-IV</b>
Année	
Nr de châssis	
Poids	
Charge utile	<b>300 kg max. 2 personnes</b>
Charge max. autorisé.	<b>470 kg</b>
Charge mini des dispositifs de levage	<b>2000 kg</b>