

BETRIEBSANLEITUNG

BAUTEILE



PS04 HOCHHUBWAGEN

ANMERKUNG: EIGENTÜMER UND BEDIENER MÜSSEN DIESE BETRIEBSANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN, BEVOR SIE DEN HOCHHUBWAGEN IN BETRIEB NEHMEN:

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Hochhubwagen entschieden haben. Dieser Hochhubwagen besteht aus hochwertigem Stahl und ist für eine dauerhafte, zuverlässige und leichte Anwendung entwickelt worden. Für Ihre Sicherheit und eine sachgerechte Nutzung, bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung lesen.

Hinweis: Alle hier aufgeführten Angaben basieren auf den im Moment des Drucks verfügbaren Daten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Produkte jederzeit und ohne Benachrichtigung und ohne anfallende Sanktionen, zu ändern. Daher ist es empfehlenswert, immer wieder mögliche Aktualisierungen zu überprüfen.

1. **WARNUNG:**

- 1.1. Füße und Hände gehören nicht unter die Plattform.
- 1.2. Unbefugte Personen müssen sich bei Beförderung oder Hub von Gütern mindestens 600 mm vom Wagen entfernt aufhalten.
- 1.3. Den Wagen nicht bewegen, wenn sich die Gabel hebt und auch nicht, solange die beladene Gabel sich nicht auf eine sichere Position abgesenkt hat; es besteht Unfallgefahr, wenn die Güter herunterfallen.
- 1.4. Den Fuß nicht vor die Lenkrollen stellen; es besteht Unfallgefahr bei Absenken der Güter
- 1.5. Nicht überladen
- 1.6. Während der Fahrt auf die Oberfläche des Wegs achten, um das Fallen von Gütern zu vermeiden.
- 1.7. Nicht an Steigungen bzw. Gefälle fahren. Keine Personen befördern. Personen könnten herunterfallen und schwere Verletzungen erleiden.

2. **VERWARNUNG:**

- 2.1. Der Bediener sollte die Anweisungen vor dem Betrieb des Wagens lesen und Unfälle durch unsachgemäße Nutzung vermeiden.
- 2.2. Dieser Hochhubwagen ist zum Heben und Senken von Gegenständen innerhalb der Nennleistung und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- 2.3. Nur bedienen, wenn Sie damit vertraut sind oder geschult wurden bzw. dazu berechtigt sind.
- 2.4. Die Lasten bei mäßiger Geschwindigkeit heben; es könnte sonst zu Unfällen kommen
- 2.5. Sorgfältig auf die Lastverteilung achten. Wenn die Gegenstände nicht stabil liegen, den Betrieb einstellen.
- 2.6. Wenn sich die Last auf dem Tisch oder auf den Gabeln bewegt, sofort den Hochhubwagen bremsen.
- 2.7. Das Gewicht der Last sollte ausgeglichen auf den Gabeln verteilt sein; nicht nur eine Gabel verwenden; das Zentrum des Gewichts sollte sich zwischen den beiden Gabeln befinden.
- 2.8. Keine losen instabilen und ungleichmäßigen Lasten auf den Hochhubwagen laden.
- 2.9. Wartungsarbeiten gemäß der Anweisungen durchführen
- 2.10. Keine Veränderungen oder Reparaturen am Hochhubwagen ohne die Genehmigung des Herstellers vornehmen. Bei Wartungsarbeiten den Hochhubwagen entladen und Sicherheitsstopper verwenden, um das Senken zu vermeiden.
- 2.11. Der Wagen ist nicht für die Verwendung in Wasser entwickelt. Bei Stillstand den Wagen an einem trockenen Ort abstellen und die Gabeln vollständig absenken.

3. TÄGLICHE INSPEKTION

Eine tägliche Inspektion ist eine wirksame Methode, um Störungen oder Fehler am Hochhubwagen zu entdecken. Folgende Stellen des Hochhubwagens vor Inbetriebnahme prüfen.

- 3.1. Prüfen, ob es Kratzer, Verbiegungen oder Brüche am Hochhubwagen gibt.
- 3.2. Prüfen, ob Öl vom Zylinder ausläuft.
- 3.3. Das Sinken prüfen, wenn die Plattform auf der höchsten Position ist.
- 3.4. Prüfen, ob sich das Rad leicht bewegen lässt.
- 3.5. Bremswirkung prüfen.
- 3.6. Prüfen, ob alle Schrauben und Muttern fest sitzen.

VERWARNUNG: Den Hochhubwagen NICHT verwenden, wenn eine Störung oder ein Fehler vorliegt.

4. BETRIEB

4.1. Verwendung der Bremse

VERWARNUNG

Bremsen, wenn der Wagen nicht in Bewegung ist, um Unfälle zu vermeiden.

Die Bremse sitzt auf der linken Seite der Lenkrolle

- 1) Um zu bremsen, Pedal drücken
- 2) Um Bremse zu lösen, Bremse anheben

4.2. Heben und Senken der Gabeln

WARNUNG

Den Hochhubwagen NICHT überladen Innerhalb der Nennleistung verwenden

Die Last nicht seitlich oder am Ende aufladen. Die Ladung muss zu mindestens 80% auf dem Tischbereich liegen. Wenn der Transport von Gütern auf den Gabeln erfolgen soll, den Tisch abnehmen.

Das Hubpedal mehrere Male drücken, bis der Tisch die gewünschte Position einnimmt. Der Tisch hebt sich nicht weiter, wenn die max. Höhe erreicht ist, auch wenn das Hubpedal weiter gedrückt wird. Die Plattform kann sich leicht senken, wenn sie die max. Höhe erreicht hat.

4.3. Die Plattform senken.

WARNUNG

Keine Körperteile unter die Plattform bzw. die Gabeln bringen.

Den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Plattform abzusenken.

5. Daten

Kapazität (kg)	Tischmaße	Gabelspannweite, min/max mm	Hinterrolle n (mm)	Vorderrollen (mm)	Gewicht (kg)
400	650X576	85-850	Φ127	Φ75	75
400	650X576	85-1200	Φ127	Φ75	81
400	650X576	85-1500	Φ127	Φ75	91

6. Wartung

- 6.1. Einmal monatlich die unten beschriebenen Stellen schmieren:
- 6.2. Hydrauliköl alle 12 Monate wechseln. Zu schmierende Stellen
 - 1) Achse und Lager der Räder - Schmierfett
 - 2) Verbindung und Achsen - Schmierfett
 - 3) Die Stelle, an der das Fußpedal mit dem Wagen verbunden ist - Schmierfett
 - 4) Rollenkette - Schmierfett
 - 5) Schmiernippel - Schmierfett