

Anbau Feststellbremse AM22



- Hubwagen auf Hebebühne aufbocken.



- Radkappe auf einer Seite abnehmen, Sprengring lösen und Räder demontieren (Teile werden später wieder benötigt).



- 1 Schraube seitlich an der Feststellbremse lösen und entfernen (wird später wieder montiert).

Anbau Feststellbremse AM22



- Feststellbremse etwas öffnen und von der Seite auf den unteren Pumpenkörper schieben.



- Bremse zusammen drücken und seitliche Schraube wieder befestigen. Dabei alle Schrauben gleichmäßig anziehen, um die Bremse mittig zu fixieren.



- Ausrichtung der Bremse kontrollieren, ggf. mit Gummihammer korrigieren, anschließend Räder wieder montieren.
- Fertig!