



## Montageanleitung

Abweiserecke Steinbock®, Winkel  
Abweiserecke Steinbock®, U-Profil  
Multi-Monti Schraubenanker

Artikelnummer 193247  
Artikelnummer 193248  
Artikelnummer 196597

Stand: 03/2018

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen auf. Wenn Sie das Produkt anderen Personen zur Nutzung oder Montage überlassen, übergeben Sie auch diese Montageanleitung.

### 1. Funktion und bestimmungsgemäßer Einsatz

Die Abweiserecke Steinbock® schützt Regalständer und weitere betriebliche Einrichtungen vor dem Anfahren mit Flurförderzeugen im Lager.

### 2. Sicherheits- und Wartungshinweise

- Untersuchen Sie Befestigungselemente und Verschleißteile regelmäßig auf festen Sitz und Abnutzung
- Tauschen Sie das Produkt aus, wenn es von außen erkennbare Schäden aufweist.  
Im Zweifelsfall das Produkt von einer Fachkraft prüfen lassen.
- Das Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden.
- Das Produkt in trockenen Innenräumen verwenden.

### 3. Lieferumfang

- Artikelnummer 193247: 1x Abweiserecke Steinbock®, Winkel
- Artikelnummer 193248: 1x Abweiserecke Steinbock®, U-Profil
- Artikelnummer 196597: 1x Multi-Monti Schraubenanker 6-kt. MMS-S 12x100mm

**Hinweis:** Bitte beachten, dass die Schraubenanker nicht im Lieferumfang der Abweiserecken enthalten sind und als Zubehör separat bestellt werden müssen. Je Abweiserecke werden 4x Schraubenanker benötigt.

### 4. Montage

1. Überprüfen Sie vor der Montage, ob der Untergrund für die Montage mit dem beigelegten Montagematerial geeignet ist. Befragen Sie im Zweifel einen Fachmann.
2. Den Anfahrerschutz in der gewünschten Position aufstellen.
3. Die vorgebohrten Löcher auf dem Boden markieren.
4. An den Markierungen mit einem Betonbohrer mit einem Bohrerennendurchmesser von 10mm mindestens 85mm tief bohren.
5. Betonbruch und Staub mit einem Feger oder Pressluft (Staubsauger) entfernen.
6. Die Abweiserecke in der richtigen Position aufstellen.
7. Die Betonschrauben eindrehen und mit einem Schlüssel (SW-18) festziehen.
8. Fertig