

Anfahrschutzsysteme Rack Armour® - Montagehinweise

Rammschutz

Regalendschutz - Einzel- und Doppelplanke

Zur Montage der Regalendschutz Einzel- und Doppelplanke sind 4 Bohrungen je Fuß notwendig.

- 2 Bohrungen je Fuß vorne: 130 mm tief, Ø-18 mm (Senkkopfschrauben)
- 2 Bohrungen je Fuß hinten: 100 mm tief, Ø-12 mm

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.



Rammschutzbarriere - Einzel- und Doppelplanke

Zur Montage der Rammschutzbarriere Einzel- und Doppelplanke sind 4 Bohrungen je Fuß notwendig.

- 4 Bohrungen je Fuß: 130 mm tief, Ø-18 mm

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.



Bodenbarriere

Zur Montage der Bodenbarriere sind 3 Bohrungen je Barriere notwendig.

- 3 Bohrungen: 85 mm tief, Ø-10 mm

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.



Poller

Zur Montage der Poller sind 4 Bohrungen notwendig.

- 4 Bohrungen: 130 mm tief, Ø-18 mm

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.



Handläufe – Wegtrennung

Handlauf

Zur Montage des Handlaufs sind 4 Bohrungen je Fuß notwendig.

- 4 Bohrungen je Fuß: 100 mm tief, Ø-10 mm

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.



Handlauf - Einzel- und Doppelplanke

Zur Montage des Handlaufs Einzel- und Doppelplanke sind 4 Bohrungen je Fuß notwendig.

- 4 Bohrungen je Fuß: 130 mm tief, Ø-10 mm

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

