



EXTREME SERIES

CAR PRO X

Größe: ± 6 × 8 m / 19.8 × 26 ft. | Genutzt von: ♂ ♀

- 1** Legen Sie die Löschdecke vor oder hinter dem Auto auf den Boden und rollen Sie sie aus.



- 2** Zwei Personen sollten ihren jeweiligen Griff greifen und die Löschdecke in einer durchgehenden Bewegung sicher über das Auto ziehen.



- 3** Stellen Sie sicher, dass die Löschdecke rundherum und am Boden des brennenden Objekts fest anliegt. Warten Sie mindestens 20 Minuten, bevor Sie die Löschdecke entfernen.



i **Brand in Elektroautos:** Wenn Sie etwa alle 2-15 Sekunden ein starkes, unscharfes Geräusch hören, handelt es sich um ein thermisches Durchgehen. Das Feuer hört auf, wenn der Ton aufhört. Die Batterie kann sich jederzeit wieder entzünden, lassen Sie daher das Segel drauf, bis die Batterie ausgebaut werden kann.

WANRUNG: Verwenden Sie bei der Wiederverwendung des Feuersegels immer professionelle PSA mit Atemschutzgerät, bevor Sie den Beutel öffnen, und während Sie das Segel verwenden und einpacken.

AUCH GEEIGNET FÜR:



Lithiumbatterien

- Feuer in offenen Lithiumbatterien isolieren
- Falten Sie das Segel, um die Festigkeit zu erhöhen



Feuersegel

- Brennendes Gebäude: An die Wand heften oder die Segelösen verwenden
- Schützen Sie das Gebäude: Heften Sie das Segel an die Wand, um Hitze zu blockieren



BRIDGEHILL®

WE SIMPLY BLOCK FIRE

Bridgehill.com