



S I N G L E   U S E

# CAR STANDARD

**Größe:** ± 6 × 8 m / 19.8 × 26 ft. | **Genutzt von:**

- 1** Legen Sie die Löschdecke vor oder hinter dem Auto auf den Boden und rollen Sie sie aus.



- 2** Zwei Personen sollten ihren jeweiligen Griff greifen und die Löschdecke in einer durchgehenden Bewegung sicher über das Auto ziehen.



- 3** Stellen Sie sicher, dass die Löschdecke rundherum und am Boden des brennenden Objekts fest anliegt. Warten Sie mindestens 20 Minuten, bevor Sie die Löschdecke entfernen.



## i **IMMER DIE FEUERWEHR RUFEN!**

**Brand in Elektroautos:** Wenn Sie etwa alle 2-15 Sekunden ein starkes, unscharfes Geräusch hören, handelt es sich um ein thermisches Durchgehen. Das Feuer hört auf, wenn der Ton aufhört. Die Batterie kann sich jederzeit wieder entzünden, deshalb lassen Sie die Decke drauf, bis die Batterie ausgebaut werden kann.



Anleitungs-videos



**BRIDGEHILL®**  
WE SIMPLY BLOCK FIRE

[Bridgehill.com](http://Bridgehill.com)