

Betriebsanleitung

Gut sichtbar in der Nähe der Verladebrücke anbringen!

Verfahrbare Verladebrücken aus Aluminium

Type: TW 7205 / TW7210 / TW7215

Tragkraft: 4000 kg

Zweck: Überbrückung eines Zwischenraumes Rampe – Ladefläche



EXPRESSO Deutschland GmbH
Antonius-Raab-Str. 19 34123 Kassel

Tel.: + 49 (0) 561 95 91 0

Fax: + 49 (0) 561 95 91 2198

info@expresso.de

www.expresso-group.de

Anlegen der Verladebrücke

Die Verladebrücken dürfen nur im angegebenen Höhendifferenzbereich verwendet werden!

Das Überbrückungsmaß des Zwischenraumes richtet sich nach der Länge des Abstandshalters. Wichtig ist hierbei, dass der Abstandshalter der Verladebrücke vollständig im Zwischenraum hängt.

1. Die Verladebrücke kontrolliert über die Griffschale und der Transportrolle zum Zwischenraum transportieren und langsam über die Rampenkante abrollen.
2. Verladebrücke ablegen und überprüfen, ob die Verladebrücke gleichmäßig an beiden Seiten aufliegt und keine Stolperkanten vorhanden sind.

Rangieren der Verladebrücke

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Arbeitsschutzhandschuhe getragen werden!

1. Die Verladebrücken lassen sich über die Griffmulden an der Oberseite und der Transportrolle an der Unterseite kontrolliert in alle Richtungen rangieren.
2. Die optionalen Staplertaschen nach oben herausziehen und um 90° in Gabelrichtung drehen.
3. Bei Verwendung der Staplertaschen bitte die entsprechende UVV beachten (Umgang mit Flurförderzeugen) .
4. Die Verladebrücke so ablegen, dass eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen werden kann.

Die Verladebrücke ist täglich vor der ersten Nutzung auf äußerliche Beschädigungen sowie Vorhandensein und Funktionsfähigkeit der Laufrollen zu überprüfen!

