



URZĄDZENIE DO PRZECHYLANIA BECZEK

TYP FLEX – HK



TYP FLEX – K



1. Za pomocą wideł wózka widłowego podjechać do końca kieszeni (poz. 1) urządzenia.
2. Łańcuch bezpieczeństwa (poz. 2) pojemnika umocować na wózku widłowym
3. Podjechać urządzeniem do przechylania beczek do beczki
4. Pas mocujący (poz. 3) przełożyć wokół beczki i napiąć za pomocą mechanizmu zapadkowego.
5. Podjechać wózkiem widłowym pod urządzenie do przechylania beczek i unieść na odpowiednią wysokość.
6. Poprzez przekręcenie koła ręcznego (poz. 5) przechylić beczkę i powrócić do pozycji wyjściowej przekręcając koło w przeciwną stronę.
Pociągnąć za łańcuch (poz. 5), aby przechylić beczkę, i powrócić do pozycji wyjściowej.
7. Pojemnik opuścić na ziemię.
8. Za pomocą mechanizmu zapadkowego (poz. 4) zluźnić pas (poz. 3) i zdjąć beczkę.

UWAGA: Nie przechylać beczki nad podłogą (Przeciążenie mechanizmu ślimakowego)
Należy przestrzegać nośności połączenia podnośnika z dobudowanym urządzeniem.

Stand: 04.06.2004
Übers.: 03/2007

Bauer GmbH
Eichendorffstraße 62
DE-46354 Südlohn

Tel. +49 (0) 2862 709-0
Fax +49 (0) 2862 709-155 /-156
E-Mail: info@bauer-suedlohn.de
Website: www.bauer-suedlohn.de

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

