



Bedienungsanleitung BUTT Trailerstütze Typ: TS-2



BUTT Verladerampen
Zum Kuhberg 6-12
D-26197Großenkneten
Telefon 04435/9618-0
Telefax 04435/9618-15

Inhalt	Seite
1.0 Verwendungszweck	2
2.0 Technische Daten	2
3.0 Allgemeine Richtlinien und Sicherheitshinweise	3
4.0 Bedienung	4
5.0 Wartung	5

1.0 Verwendungszweck

Die Trailerstütze dient ausschließlich zur Abstützung von abgesattelten Aufliegern. Damit der abgesattelte Auflieger beim Be- oder Entladevorgang nicht kippen kann, muss die Trailerstütze möglichst weit vorne am Auflieger untergestellt werden. Die Trailerstütze darf nur zum Stützen benutzt werden, nicht zum Heben.

2.0 Technische Daten

 **ACHTUNG:** Die Trailerstütze darf nicht über die angegebene Nutzlast hinaus belastet werden.

Traglast:	30.000	Kg
minimale Höhe:	1000	mm
maximale Höhe:	1300	mm
Auflagefläche:	200x500	mm

3.0 Allgemeine Richtlinien und Sicherheitshinweise

Die nachfolgenden Hinweise sollen zum sicheren Betrieb der Trailerstütze beitragen und deren Beschädigung vermeiden.

Der Betreiber muss gewährleisten, dass das Bedienpersonal ausführlich über den sachgerechten Umgang mit der Trailerstütze eingewiesen und auf mögliche Gefahren hingewiesen wurde.

Die Bedienung und Benutzung der Trailerstütze ist nur durch autorisiertes und sachkundiges Bedienpersonal zulässig.

Nach dem Gebrauch muss die Trailerstütze unverzüglich an den vorgesehenen Abstellplatz zurück gebracht werden.
Der Abstellplatz für die Trailerstütze muss so beschaffen sein, dass eine Gefährdung für Personen ausgeschlossen ist.

Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht demontiert oder außer Betrieb gesetzt werden.

Ohne Zustimmung des Herstellers dürfen **keine Veränderungen** an der Trailerstütze vorgenommen werden.

Eine beschädigte Trailerstütze darf nicht mehr in Einsatz gebracht werden.

Melden Sie alle Veränderungen und Beschädigungen an der Trailerstütze Ihrem Vorgesetzten.

4.0 Bedienung

- Fahren sie die Trailerstütze an die erforderliche Stelle.
- Platzieren sie die Trailerstütze unter den Trailer, und zwar an einer Stelle, wo der Untergrund flach ist, und die Auflagefläche von 200x500 mm statisch am besten stützt.



Achtung!

Die Trailerstütze muss unter tragenden Profilen des Aufliegers gesetzt werden!

- Bei sehr hohen Belastungen kann es erforderlich sein 2 Trailerstützen zu platzieren, und zwar links und rechts, anstatt 1 Trailerstütze in der Mitte des Trailers.
- Bewegen Sie die Ratsche so, dass die Spindel herausgedreht wird. Drehen Sie so lange, bis die Stützplatte die abzustützende Fläche berührt.



(Wählen Sie den Befestigungspunkt für die Bedienstange immer so, dass es nicht erforderlich ist, sich unter den Trailer zu begeben).



- Drehen Sie die Stützplatte so weit, bis sie sich gegen die abzustützende Fläche klemmt; der Trailer selbst darf jedoch nicht angehoben werden.

- Die Schraube muss auf ständiger Spannung zur Spindel gehalten werden, um ein durchrutschen zu verhindern.
- Jetzt kann das Beladen/Entladen des Trailers/Containers sicher stattfinden.
- Zum Entfernen der Trailerstütze wiederholen Sie alle Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge.



 **Achtung!**

**Nicht den Auflieger anheben!
Die Absattelstützen des Aufliegers müssen in Funktion bleiben!**

Bei Nichtgebrauch muss die Trailerstütze sofort wieder an den vorgesehenen Abstellplatz zurückgebracht werden.

5.0 Wartung

Führen Sie täglich eine Sichtkontrolle durch, bezüglich erkennbaren Verschleiß oder Beschädigungen z. B. Rissbildung in den Schweißnähten.

Die Trailerstütze sollte alle 3 Monate an den beweglichen Teilen gefettet werden. Die Spindel ist regelmäßig abzuschmieren.

Hinweis: Eine beschädigte Trailerstütze darf nicht mehr in Einsatz gebracht werden.

Trailerstützen müssen auch nach wesentlichen Reparaturarbeiten z. B. nach Schweißarbeiten an tragenden Bauteilen, überprüft werden.

Der Umfang der erforderlichen Überprüfung richtet sich nach dem Umfang der Reparaturarbeiten.

Ein schriftlicher Nachweis mit den Ergebnissen der Überprüfung, mit Datum, Name, Adresse und Unterschrift der sachkundigen Person muss durch den Betreiber aufbewahrt werden.

Auflagefläche bei starker Verschmutzung reinigen, damit die „Griffigkeit“ gewährleistet bleibt.