

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



Traduction du manuel d'utilisation

Benne basculante pour charges lourdes

Type SK



Bauer Südlohn GmbH
Eichendorffstr. 62
D-46354 Südlohn
Tél. : +49 2862 709 – 0
Fax : +49 2862 709 – 156
Email : info@bauer-suedlohn.de

www.bauer-suedlohn.de
www.geotainer.com

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



Droits d'auteur

Le manuel d'utilisation est protégé par les droits d'auteur détenus par Bauer Südlohn GmbH. Il est destiné au personnel de maintenance et aux opérateurs. Les textes, photos et schémas techniques contenus dans ce manuel ne peuvent être

- reproduits,
- diffusés ou
- utilisés à d'autres fins sans autorisation ou transmis de toute autre manière, même partiellement.

Toute autre utilisation requiert l'accord écrit préalable de Bauer Südlohn GmbH. En cas d'infraction, le §106 de la loi allemande relative aux droits d'auteur et droits voisins (UrhG) s'applique. Toute utilisation abusive est passible de poursuites judiciaires.

L'utilisation en interne par l'exploitant de la machine est autorisée dans le cadre de l'exploitation de la machine.

© Bauer GmbH 2019

Historique

Version	Date	Objet/champ de la révision	Responsable
V 1.0	26/09/2019	Version client, publication	BKL, cesitec GmbH, Bochumer Str. 217, 45886 Gelsenkirchen, Tél. : 0209 15519 100

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



Table des matières

	Page
1 Remarques fondamentales.....	4
1.1 Informations concernant le manuel d'utilisation	4
1.2 Abréviations, symboles et termes techniques.....	4
1.3 Conformité / normes et directives.....	5
1.4 Garantie et responsabilité	5
2 Sécurité sur la machine.....	5
2.1 Définitions.....	6
2.2 Avertissements, symboles et marquages	6
2.3 Utilisation de la machine en toute sécurité.....	7
3 Description de la Benne basculante pour charges lourdes.....	11
3.1 Utilisation conforme	11
3.2 Utilisation non conforme.....	11
3.3 Structure, fonctionnement et modes.....	11
3.4 Matières consommables et alimentation de fluides.....	14
3.5 Caractéristiques techniques.....	14
4 Montage et mise en service.....	14
5 Fonctionnement.....	15
5.1 Consignes de sécurité	15
5.2 Transporter la Benne basculante pour charges lourdes avec le chariot élévateur à fourche.....	16
5.3 Transporter la Benne basculante pour charges lourdes avec la grue.....	20
6 Recherche et élimination des pannes.....	21
6.1 Sécurité	21
6.2 Incidents types et élimination par l'opérateur.....	21
7 Entretien.....	22
7.1 Sécurité	22
7.2 Maintenance.....	22
7.3 Réparations	23
8 Mise hors service, démontage et élimination	23
9 Liste de pièces de rechange.....	23
10 Annexe	24
10.1 Déclaration de conformité	24

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



1 Remarques fondamentales

1.1 Informations concernant le manuel d'utilisation

- Le manuel d'utilisation doit être lu attentivement avant le début des travaux et conservé à proximité immédiate de l'installation, et rester à tout moment à portée de main du personnel autorisé. L'exploitant de la machine désigne les utilisateurs autorisés.
- Le manuel d'utilisation donne des renseignements sur :
 - la représentation des dangers et des instructions pour l'utilisation sans risques de la machine,
 - l'utilisation conforme,
 - le montage et la description des composants,
 - le fonctionnement de la machine,
 - les mesures relatives à la disponibilité et la sécurité de fonctionnement,
 - l'utilisation de la machine,
 - l'entretien et le contrôle de la machine.
- Le manuel d'utilisation est un composant de la machine et doit donc être fourni avec la machine.
- Les figures peuvent ne pas être à l'échelle et être représentées différemment du modèle réel afin de mieux comprendre les concepts complexes.

1.2 Abréviations, symboles et termes techniques



Remarque

Le symbole d'avertissement est utilisé pour identifier des informations sur le fonctionnement de la machine et donne des conseils utiles, des recommandations et des informations pour un fonctionnement efficace, économique et sans panne.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce manuel d'utilisation :

Abréviation	Signification
Bauer	Bauer Südlohn GmbH
EPI	Équipement de protection individuelle
Benne	Benne basculante pour charges lourdes avec fonction de roulement

Les conventions suivantes sont utilisées dans ce manuel d'utilisation :

Symbol	Signification
(1)	étape de la procédure numérotée
⇒	résultat après exécution de la procédure
\$	énumération
-	énumération, sous-groupe

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



Symbol	Signification
<i>texte en italique</i>	Indique les conditions qui doivent être remplies avant une procédure
Chap. Numéro + Titre	Se réfère à un paragraphe de ce manuel ou à une autre documentation jointe

Les avertissements utilisés dans le manuel d'utilisation sont représentés comme suit :

La couleur de la mention d'avertissement (rouge, orange, jaune) dépend du niveau de danger de la situation.

⚠ MENTION D'AVERTISSEMENT !

Symbole d'avertissement opt. Symbole(s) de l'EPI

Type, origine et cause d'un danger

Conséquences en cas de non-respect

- Mesures pour éviter le danger, interdictions

1.3 Conformité / normes et directives

La présente machine est conçue et fabriquée selon l'état de la technique actuel et les règles techniques reconnues en matière de sécurité. La déclaration CE confirme que la machine est conforme aux directives européennes et aux normes.

1.4 Garantie et responsabilité



Remarque

La conformité selon la directive Machines 2006/42/CE et le marquage CE selon la directive Machines 2006/42/CE perdent leur validité si des modifications sur les composants ou les sous-ensembles sont effectuées par l'exploitant.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ce manuel d'utilisation.

2 Sécurité sur la machine



Remarque

La présente machine est conçue et fabriquée selon l'état de la technique actuel et les règles techniques reconnues en matière de sécurité. Il est toutefois possible que la machine présente un risque pour l'utilisateur ou un tiers ou que des dommages surviennent sur la machine ou d'autres équipements pendant son utilisation.

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



2.1 Définitions

2.1.1 Avertissement

Un avertissement est utilisé pour signaler une situation qui peut causer des blessures ou entraîner la mort.

2.1.2 Équipement de protection individuelle (EPI)

Si le port d'un équipement de protection individuelle (EPI) est requis, des symboles supplémentaires sont utilisés dans les avertissements de ce manuel d'utilisation et les étiquettes de sécurité du produit/symboles de sécurité sur la machine.

2.2 Avertissements, symboles et marquages

2.2.1 Comprendre les avertissements



DANGER !

...attire l'attention sur une situation dangereuse avec un niveau de risque élevé, qui entraîne la mort ou de graves blessures si elle n'est pas évitée.



AVERTISSEMENT !

...attire l'attention sur une situation dangereuse avec un niveau de risque moyen, qui peut entraîner la mort ou de graves blessures si elle n'est pas évitée.



PRUDENCE !

...attire l'attention sur une situation dangereuse avec un niveau de risque faible, qui peut entraîner des blessures légères ou modérées si elle n'est pas évitée.



ATTENTION

...attire l'attention sur une situation potentiellement dangereuse, qui peut entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.

2.2.2 Comprendre les symboles d'avertissement

Les symboles suivants peuvent être utilisés dans le manuel d'utilisation en fonction du type de danger :

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



Attention, danger général !



Attention, charges suspendues !



Attention, risque d'écrasement !



Attention, obstacles au sol !

2.2.3 Symboles des équipements de protection individuelle

Les symboles suivants peuvent être utilisés dans le manuel d'utilisation en fonction du domaine d'utilisation :



Porter un casque !



Porter des gants !



Porter des chaussures de sécurité !

2.3 Utilisation de la machine en toute sécurité

Le chapitre « *Avertissements et consignes de sécurité de base* » ci-après porte sur tous les avertissements et consignes de sécurité pendant tout le cycle de vie de la machine, à l'exception des avertissements qui concernent directement une tâche.

2.3.1 Remarques pour l'exploitant

Ce manuel d'utilisation doit être conservé sur le lieu d'utilisation de la Benne basculante pour charges lourdes, facilement accessible et pouvant être consulté à tout moment.

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



Les prescriptions locales relatives à la prévention des accidents s'appliquent pour tous les travaux sur la machine.

Les personnes travaillant sur la machine doivent être âgées de plus de 18 ans et être familiarisées avec le fonctionnement de la machine ainsi qu'avec les dangers liés à celle-ci.

Les personnes concernées doivent avoir été instruites selon les tâches qu'elles ont à accomplir et selon le manuel d'utilisation et connaître les instructions d'exploitation correspondantes.

2.3.2 Avertissements et consignes de sécurité de base



⚠ DANGER !

Les modifications sur la Benne basculante pour charges lourdes effectuées par l'exploitant peuvent compromettre la sécurité de fonctionnement de la machine !

Danger de mort ou risques de blessures diverses !

- Ne pas procéder à des transformations constructives arbitraires, toute modification nécessite la consultation de et l'autorisation par la société. Bauer.
- Modifications des dispositifs de protection ou de sécurité.



⚠ DANGER !

Danger de mort et risques de blessures diverses

Outre les consignes de sécurité dans le présent manuel d'utilisation, les consignes de sécurité dans le manuel d'utilisation des fournisseurs doivent également être respectées !



⚠ AVERTISSEMENT !

Renversement des bennes basculantes empilées les unes sur les autres !

Danger de mort et risque d'écrasement dû au renversement des bennes.

- Il est interdit d'empiler les bennes basculantes.



⚠ AVERTISSEMENT !

Éclairage insuffisant ou mauvaise visibilité !

Risque de blessures diverses.

- L'exploitant doit garantir un éclairage suffisant dans les zones de travail et de transport !
- Il est interdit d'utiliser la benne si l'éclairage est insuffisant ou que la visibilité est mauvaise (brouillard).



⚠ AVERTISSEMENT !

Pour les pièces achetées, les indications du fabricant doivent être respectées !

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



⚠ PRUDENCE !



Risque de blessures en cas de glissade, de trébuchement ou de chute !

- Ne pas laisser de matériaux et d'outils sur les voies de circulation ou de transport.
- Collecter immédiatement l'huile et enlever les autres matériaux glissants de la zone de circulation, utiliser des liants d'huile.

2.3.3 Connaître les équipements techniques en matière de sécurité

Sur la base de l'évaluation des risques de la machine, une sécurité automatique est intégrée afin de garantir le fonctionnement en toute sécurité de la benne.



⚠ DANGER !

Chute/basculement accidentel de la benne !

Risques de blessures diverses en cas de déversement du matériau/de chute de la benne.

- Conduisez le chariot élévateur à fourche à fond dans les entrées de fourche pour que le dispositif de sécurité automatique soit activé.




Fig. 2-1 : Chaîne de sécurité sur la Benne basculante pour charges lourdes

2.3.4 Signalisation sur la Benne basculante pour charges lourdes

Des symboles d'avertissement/étiquettes de sécurité du produit sont posés sur les points de danger de la machine conformément à l'aperçu ci-après.

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -




Fig. 2-2 : Emplacement des symboles d'avertissement/étiquettes de sécurité de produit

2.3.5 Marquage et signalisation des machines



Remarque

L'année de construction et le numéro de fabrication sont indiqués sur la plaque signalétique de la Benne basculante pour charges lourdes. Ces données ne sont pas fournies dans le manuel d'utilisation.




Fig. 2-3 : Plaque signalétique Benne basculante pour charges lourdes

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



3 Description de la Benne basculante pour charges lourdes

3.1 Utilisation conforme

La Benne basculante pour charges lourdes avec fonction de roulement de la benne est destinée exclusivement à recevoir des copeaux ou des matières en vrac dans une benne. Une chaîne de sécurité est fournie pour éviter tout glissement et basculement accidentels. Le processus de basculement peut être déclenché par un treuil. Les points de verrouillage en quinconce permettent d'incliner le conteneur en quinconce. Un chariot de manutention (chariot élévateur à fourche) est prévu pour le transport et le déchargement.

La Benne basculante pour charges lourdes doit être utilisée exclusivement dans les limites de performance indiquées dans le chapitre 3.5 *Caractéristiques techniques*.

3.2 Utilisation non conforme

L'utilisation est considérée comme non conforme dans les cas suivants :

- Toute autre utilisation de la machine autre que celle décrite au chap. 3.1 *Utilisation conforme* et dans les autres chapitres de ce manuel d'utilisation sans autorisation écrite du fabricant.
- Utilisation, installation, exploitation, entretien ou réparation qui diffère de la description.
- Réalisation de travaux par du personnel non qualifié.
- Utilisation d'accessoires non autorisés, inappropriés.
- Non-respect des consignes de sécurité et des procédures, des prescriptions relatives à la protection du travail et à la prévention des accidents ou des prescriptions légales applicables.
- Élimination tardive de dysfonctionnements qui peuvent nuire à la sécurité.
- Utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas d'origine.
- Utilisation de la machine avec des dispositifs de sécurité incomplets.
- Utilisation avec un chariot élévateur à fourche, par ex. comme « plateforme élévatrice ».
- Transport de personnes dans la Benne basculante pour charges lourdes.
- Utilisation de la Benne basculante pour charges lourdes en position inclinée comme « pelle ».
- Utilisation de la Benne basculante pour charges lourdes dans des zones explosives.

3.3 Structure, fonctionnement et modes

Les Benne basculante pour charges lourdes SK peuvent être équipées avec les accessoires suivants :

- Couvercle, ouverture des deux côtés
- Roulettes (2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes), une roulette pivotante verrouillable
- Œillets de levage

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



3.3.1 Aperçu Benne basculante pour charges lourdes SK




Fig. 3-1 : Sous-ensembles Benne basculante pour charges lourdes SK

Pos.	Description
1	Entrée de fourches
2	Crochet de verrouillage
3	Déverrouiller le câble de commande
4	Mousqueton
5	Chaîne de sécurité
6	Trappe de sécurité
7	Déverrouillage manuel
8	Véris

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -






Fig. 3-2 : Sous-ensembles en option Benne basculante pour charges lourdes SK

Pos.	Description
9	Couvercle (option)
10	Blocage du couvercle (option couvercle)
11	Roulette pivotante avec frein (roulettes en option)
12	Roulettes fixes (roulettes en option)
13	Œillets de levage (option)

3.3.2 Modes

Les modes suivants sont définis :

Mode	Description
Chargement	Remplissage avec le matériau, la benne est posée au sol
Transport	Transporter la benne

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



3.4 Matières consommables et alimentation de fluides

Aucune alimentation en matières consommables et en fluides, qu'elle soit électrique, hydraulique ou pneumatique, n'est requise pour le fonctionnement.

3.5 Caractéristiques techniques

3.5.1 Benne basculante pour charges lourdes SK

Dimensions	Type	SK 300	SK 600	SK 900	SK 1200	SK 1700	SK 2100
Longueur [mm]		1310	1310	1310	1755	1755	1755
Largeur [mm]		805	1105	1580	1105	1580	1880
Hauteur [mm]		970	970	970	1230	1230	1230
Contenance [m ³]		0,30	0,60	0,90	1,20	1,70	2,10
Poids							
Poids net peint [kg]		244	283	328	372	431	466
Poids propre zingué [kg]		263	304	353	400	464	501
Capacité de charge [kg]				4000			
Conditions environnementales							
Température ambiante admissible				–20 °C à max. 40 °C			

4 Montage et mise en service

La Benne basculante pour charges lourdes est livrée prête à monter et est prête à l'emploi sans mise en service particulière. Elle peut être transportée avec les engins de levage prévus à cet effet (chariot élévateur à fourche).

Avant la première utilisation, l'exploitant vérifie si la Benne basculante pour charges lourdes correspond au modèle commandé et si la livraison est complète. Dans le cadre de la mise en service, un contrôle visuel doit être effectué par une personne habilitée.

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



5 Fonctionnement

5.1 Consignes de sécurité

DANGER !



Présence de personnes dans la zone de transport et de déplacement de la benne et du chariot élévateur à fourche !

Danger de mort et risque d'écrasement lors du transport et du basculement de la benne ainsi que par le matériau à déverser.



- Ne jamais rester sous la benne levée et veiller à ce que les personnes respectent une distance de sécurité suffisante. Veiller à ce que les personnes respectent une distance de sécurité suffisante.
- Ne jamais transporter la charge au-dessus de personnes.
- En cas de marche arrière, manœuvrer
- la benne à basculement avec la plus grande prudence, même en marche arrière, en la surveillant. La zone de transport doit toujours être parfaitement visible !
- En cas de manque de visibilité, faire appel à une deuxième personne située en dehors de la zone de danger.
- S'assurer avant le déversement que la benne peut être basculée sans danger et que les personnes se tiennent à une distance de sécurité suffisante.
- Déclenchement du basculement UNIQUEMENT par le dispositif de traction prévu à cet effet.

DANGER !



Chute de la benne en cas d'utilisation d'engins de levage non autorisés !

Danger de mort et risque d'écrasement dans la zone de déplacement de la benne.

- Le transport avec la grue n'est pas autorisé si la benne n'est pas équipée d'œillets de levage.
- Lors du transport avec le chariot élévateur à fourche, les bras de la fourche doivent être introduits entièrement dans les entrées de fourches pour que la sécurité automatique s'enclenche dans le dos de la fourche.
- Prendre en compte les indications relatives aux points d'arrimage prévus et au centre de gravité !

DANGER !



Transport de personnes dans la benne basculante !

Danger de mort par chute ou projection provenant de la benne.

- Il est interdit de transporter des personnes dans la benne.

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



⚠ AVERTISSEMENT !



La capacité de charge admissible du chariot élévateur à fourche et du sol est dépassée !

Danger de mort et risque d'écrasement par la benne qui bascule et le chariot élévateur à fourche.

- Respecter la capacité de charge admissible du chariot élévateur à fourche.
- La capacité de charge admissible du sol sur les emplacements de la benne et la voie de transport doit être garantie par l'exploitant !
- Tenir compte de l'inclinaison du sol lors du transport et de la pose.

⚠ AVERTISSEMENT !



Négligence dans l'utilisation des équipements de protection individuelle !

Blessures par écrasements et chocs.

- Porter un EPI (gants de protection, chaussures de sécurité) lors des travaux avec la Benne basculante pour charges lourdes.

5.2 Transporter la Benne basculante pour charges lourdes avec le chariot élévateur à fourche




Fig. 5-1 : fixer la roulette pivotante

- (1) Benne avec roulettes pivotantes : Actionner le frein (11) de la roulette pivotante.

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -




Fig. 5 2 : Transport Benne basculante pour charges lourdes

- (2) Régler le mât de levage du chariot élévateur à fourche à la verticale.
- (3) Régler les bras de la fourche du chariot élévateur en fonction de l'écart des entrées de fourches.
- (4) Déplacer avec les bras de fourche jusqu'au fond des entrées de fourches (1) du châssis.




Fig. 5 3 : Sécuriser Benne basculante pour charges lourdes

- (5) Poser la chaîne de sécurité (5) de la benne autour du support de la fourche ou du dos de la fourche (14) et serrer.
- (6) Accrocher le mousqueton (4) dans un maillon de la chaîne pour sécuriser la chaîne de sécurité (5).

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -




Fig. 5 4 : Ouvrir le couvercle Benne basculante pour charges lourdes

- (7) Pour les bennes avec un couvercle : Ouvrir la partie avant du couvercle (9) et la fixer à l'aide du dispositif de blocage du couvercle (10).
- (8) Lever la benne à l'aide du mât de levage du chariot élévateur et la transporter sur le lieu d'utilisation.

Déverrouillage, possibilité A




Fig. 5 5 : Déverrouillage, possibilité A

- (9) Juste avant la vidange, abaisser la trappe de sécurité (6).
- (10) Enlever le câble de commande (3) du crochet et le dérouler.
- (11) Soulevez le conteneur à la hauteur de déchargement.
- (12) Incliner le mât du chariot élévateur vers l'avant.
- (13) Tirer sur le câble de commande (3).
 - ⇒ Le déverrouillage manuel (7) est déclenché.
 - ⇒ Le crochet de verrouillage (2) libère la benne.
 - ⇒ La benne bascule et se vide automatiquement.
- (14) Réincliner vers l'arrière le mât de levage vers le chariot élévateur à fourche jusqu'à ce que la benne bascule en arrière et soit de nouveau dans la position de base.
- (15) Abaisser le mât.
- (16) Replacer la trappe de sécurité dans la position de sortie.
- (17) Enrouler le câble de commande (4) et l'accrocher sur le crochet.

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



(18) Lever la benne, la déplacer jusqu'à son emplacement, puis la poser.

ATTENTION : Poser la benne uniquement sur un sol plat. Il y a un risque que la benne glisse ou tombe sur les plans inclinés.

(19) Faire reculer le chariot élévateur jusqu'à ce que les bras de fourche sortent des entrées de fourches (1).

(20) Pour les bennes avec un couvercle : Desserrer le cas échéant le dispositif de blocage du couvercle (10) et fermer le couvercle avant (9).

Déverrouillage, possibilité B




Fig. 5 6 : Déverrouillage, possibilité B

(21) Juste avant la vidange, abaisser la trappe de sécurité (6), voir fig. 5.5.

(22) Pousser le récipient jusqu'au récipient de collecte.

(23) Incliner le mât du chariot élévateur vers l'avant.

(24) Abaisser la benne à l'aide du mât du chariot élévateur de façon à ce que le vérin (8) repose sur le bord supérieur (15) du conteneur.

⇒ Le déverrouillage (16) libère le crochet de verrouillage (2) et la benne.

⇒ La benne bascule et se vide automatiquement.

(25) Réincliner vers l'arrière le mât de levage vers le chariot élévateur à fourche jusqu'à ce que la benne bascule en arrière et soit de nouveau dans la position de base.

(26) Abaisser le mât.

(27) Déplacer la benne jusqu'à son emplacement, puis la poser.

ATTENTION : Poser la benne uniquement sur un sol plat. Il y a un risque que la benne glisse ou tombe sur les plans inclinés.

(28) Décrocher le mousqueton (4) de la chaîne de sécurité (5), retirer la chaîne du chariot élévateur à fourche et accrocher à nouveau le mousqueton dans un maillon de la chaîne.

(29) Faire reculer le chariot élévateur jusqu'à ce que les bras de fourche sortent des entrées de fourches (1).

(30) Pour les bennes avec un couvercle : Desserrer le cas échéant le dispositif de blocage du couvercle (10) et fermer le couvercle avant (9).

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



5.3 Transporter la Benne basculante pour charges lourdes avec la grue

Conditions requises :

Pour le transport avec la grue, la benne doit être équipée d'œillets de levage (13).



⚠ AVERTISSEMENT !

Mouvements incontrôlés de la benne dus à un ancrage, levage ou déplacement incorrect !

Danger de mort et risque d'écrasement dans la zone de déplacement.

- Uniquement utiliser des moyens d'arrimage contrôlés et dans un état technique irréprochable.
- Accrocher les moyens d'arrimage uniquement sur les œillets de levage.
- Respecter les poids maximaux indiqués.
- Fixer toujours les moyens d'arrimage de manière à ce que les accessoires de levage se trouvent à la verticale au-dessus du centre de gravité (éviter un centre de gravité excéntré).
- Veiller à ce que l'angle des câbles de levage par rapport à l'horizontale ne soit pas inférieur à 60 °.
- Ne pas poser les câbles ou les sangles sur des bords et des coins coupants, les emmêler ou les tourner.
- Soulever la benne avec précaution et s'assurer que la charge ne se renverse pas. Si nécessaire, ajuster les moyens d'arrimage.
- Adapter le déplacement de la benne en fonction des conditions météorologiques.



Remarques

- Verrouillez les roulettes pivotantes avant le transport de la grue.
- La Benne basculante pour charges lourdes fixée à la grue avec le moyen d'arrimage n'est pas inclinable !




Fig. 5-7 : Transport Benne basculante pour charges lourdes

- (1) Benne avec roulettes pivotantes : Actionner le frein (11) de la roulette pivotante.

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -




Fig. 5-8 : Transport avec la grue Benne basculante pour charges lourdes

- (2) Accrocher le moyen d'arrimage avec blocage de mâchoire (17) aux œillets de grue (13).

6 Recherche et élimination des pannes

6.1 Sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !



Un dépannage non conforme peut entraîner de graves blessures ou dommages matériels.

- Avant le début des travaux, veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour effectuer le montage.
- Veiller à ce que le lieu de montage soit rangé et propre ! Les pièces et les outils posés sur le sol sont une source de danger.
- Si des pièces ont été retirées, veiller à revisser tous les éléments de fixation et à respecter les couples de serrage des vis.

6.2 Incidents types et élimination par l'opérateur

En cas d'événements particuliers, la Benne basculante pour charges lourdes doit être soumise à une inspection visuelle par une personne habilitée en dehors des intervalles de contrôle définis.

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



Vérifier que la Benne basculante pour charges lourdes ne présente pas de dommages mécaniques et en informer le responsable le cas échéant.

7 Entretien

7.1 Sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !



Les travaux de maintenance et de réparation réalisés de manière non conforme peuvent causer des blessures diverses !

- Faire réaliser les travaux de réparation uniquement par le personnel autorisé.
- Utiliser les pièces de rechange indiquées.
- Lorsque les dispositifs de protection sont désactivés, procéder avec la plus grande prudence.

7.2 Maintenance

7.2.1 Plan et travaux de maintenance (opérateur)

Les pièces défectueuses qui doivent être remplacées dans le cadre de travaux de maintenance doivent être retirées conformément au schéma d'assemblage.

Liste de contrôle et de maintenance

Fréquence	Objet	Tâche
Tous les jours	Ensemble de la benne	Contrôle de l'usure et des défauts sur la benne Contrôle du bon fonctionnement
Tous les jours	Chaîne de sécurité	Contrôle de la présence et de l'exhaustivité des éléments et contrôle des défauts
Tous les mois	Ensemble de la benne	Contrôle de l'usure, des déformations définitives et de la corrosion qui nuit au fonctionnement et à la capacité de charge

7.2.2 Plan et travaux de maintenance (personnel spécialisé)

Les travaux de maintenance suivants doivent être effectués uniquement par le personnel spécialisé de la société Bauer ou un organisme mandaté par Bauer.

Objet	Tâche
Ensemble de la benne	Contrôle par une personne habilitée (conformément à l'ordonnance allemande sur la sécurité des équipements de travail §§ 10 et 11) *

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



Objet	Tâche
Dispositifs de sécurité	Contrôle par une personne habilitée

* Tous les contrôles doivent être documentés. Les appareils de manutention pour chariots élévateurs présentant des défauts doivent immédiatement être mis hors service.

7.3 Réparations

Les réparations sur la Benne basculante pour charges lourdes doivent être réalisées uniquement par le fabricant ou un organisme mandaté par celui-ci.

Les travaux de réparation sur le mécanisme de basculement doivent être effectués uniquement par des personnes qui possèdent les connaissances et compétences requises.

Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.

8 Mise hors service, démontage et élimination

Il n'y a aucune exigence particulière concernant le démontage, la mise hors service et l'élimination de la benne.

9 Liste de pièces de rechange



Demande de pièces de rechange :

Bauer GmbH

Eichendorffstr. 62

D-46354 Südlohn

Tél. : +49 2862 709 – 0

Fax : +49 2862 709 – 156

Email : info@bauer-suedlohn.de

Pour un traitement rapide de votre commande, veuillez nous communiquer les informations suivantes :

- le numéro d'article de la pièce de rechange
- la désignation d'article de la pièce de rechange
- la quantité commandée
- la désignation de la benne, le numéro de série et l'année de fabrication

Manuel d'utilisation

- Benne basculante pour charges lourdes -



10 Annexe

10.1 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité est fournie avec la documentation de la machine.