

# Reinigungs- und Pflegeanleitung HDPE

## Hinweise

HDPE ist beständig gegen die meisten Säuren, Laugen, Chemikalien und Desinfektionsmittel. Für weitere Informationen fordern Sie die Beständigkeitsliste für HDPE bei uns an.

## Reinigung

Die Erstreinigung sollte unmittelbar nach der Montage der Produkte erfolgen. Somit lassen sich evtl. Rückstände ohne großen Mehraufwand beseitigen.

Die Häufigkeit der notwendigen Reinigung ist abhängig von der Nutzung und Beanspruchung der Produkte.

Produkte aus Polyethylen (HDPE) laden sich statisch auf und ziehen Staub an. Sie sollten daher nicht trocken abgerieben werden. Die einfachste Reinigung erfolgt mit warmen Wasser und ein wenig Spülmittel (z.B. handelsübliches Spülmittel).

Wischen Sie das Produkt ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gut trocknen. Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände.

Bei starken Verunreinigungen kann Polyethylen mit Methylenchlorid gereinigt werden.

## Reinigung im Nassbereich

Polyethylen (HDPE) kann im Nassbereich sowohl mit Hochdruckreinigern als auch mit Niederdruck-Schaumreinigungssystemen gesäubert werden. Empfehlenswert ist der Einsatz der Schaumreinigung, um evtl. Verfugung oder Hohlkehle zu schonen.

## Pflege

Eine spezielle Pflege oder Oberflächenbehandlung ist nicht notwendig.