

Aspirateur d'atelier

11.13 -

Instructions de service

(F)

IS1002

01.17

156900

160722



Préface

Remarques concernant les instructions de service

Afin de pouvoir utiliser l'aspirateur d'atelier de manière fiable, les connaissances transmises par les présentes INSTRUCTIONS DE SERVICE ORIGINALES sont nécessaires. Les informations sont présentées de façon brève et claire. Les chapitres sont classés par ordre alphabétique et les pages sont numérotées en continu.

Ces instructions de service contiennent une description différentes variantes de l'aspirateur d'atelier. Lors de l'utilisation et de l'exécution de travaux de maintenance, il faut veiller à utiliser la description appropriée au type d'aspirateur d'atelier disponible.

Nos appareils font l'objet d'un perfectionnement constant. Nous vous prions de bien vouloir comprendre que nous nous réservons le droit de modifier la forme, l'équipement et la technique. Le contenu de ces instructions de service ne justifie donc nullement des droits à certaines caractéristiques bien précises de l'appareil.

Consignes de sécurité et marquages

Les consignes de sécurité et les explications importantes sont signalées par les pictogrammes suivants :

DANGER !

Signale une situation à risque particulièrement importante. Tout non respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves irréversibles ou la mort.

AVERTISSEMENT !

Signale une situation à risque particulièrement importante. Tout non respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, irréversibles ou mortelles.

PRUDENCE !

Signale une situation dangereuse. Tout non respect de cette consigne peut entraîner des blessures légères ou moyennes.

REMARQUE

Signale un risque matériel. Tout non respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels.

→ Précède les conseils et les explications.

- Désigne l'équipement de série
- Désigne l'équipement optionnel

Table des matières

A	Utilisation conforme à l'usage prévu	4
1	Généralités	4
2	Exploitation conforme à l'usage prévu	4
3	Conditions d'utilisation autorisées	4
4	Obligations de l'exploitant	4
5	Montage d'accessoires rapportés et/ou d'autres accessoires	5
B	Description de l'appareil	6
1	Types	6
2	Description des modules et des fonctions	7
2.1	Aperçu des modules	7
2.2	Description de fonctionnement	8
3.1	Caractéristiques techniques	8
3.2	Normes EN	9
3.3	Plaque signalétique	9
C	Transport	10
D	Utilisation	10
1	Prescriptions de sécurité pour l'exploitation de l'aspirateur d'atelier	10
2	Description des éléments de commande	13
3	Mise en service de l'aspirateur d'atelier	14
3.1	Déballage	14
3.1	Contrôles et travaux avant la mise en service	14
4	Maniement de l'aspirateur d'atelier	14
4.1	Préparation de l'appareil pour l'aspiration des poussières	15
4.2	Préparation de l'appareil pour l'aspiration à l'eau	16
4.3	Établir l'ordre de marche	17
4.4	Allumer et éteindre l'aspirateur d'atelier	17
4.3	Ranger l'aspirateur d'atelier en toute sécurité	18
5	Aide au dépannage	19
5.1	Mesures de dépannage	19
E	Maintenance	20
1	Sécurité d'exploitation et protection de l'environnement	20
2	Consignes de sécurité pour la maintenance	20
3	Nettoyage	20
4	Élimination	22

A Utilisation conforme à l'usage prévu

1 Généralités

L'aspirateur d'atelier décrit dans les présentes instructions de service est destiné à l'aspiration d'eau sur les sols exclusivement sans filtre moteur anti-poussières ou à l'aspiration de quantités de saleté sèches exclusivement avec filtre moteur anti-poussières.

L'aspirateur d'atelier doit être utilisé, manié et entretenu conformément aux indications des présentes instructions de service. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des blessures corporelles et endommager l'aspirateur d'atelier ou des biens matériels.

2 Exploitation conforme à l'usage prévu

- Aspiration d'eau sale sur les sols.
- Aspiration de quantités de saleté sèches sur les sols.
- Il est interdit d'aspirer de l'eau dans des conteneurs ou des renfoncements.
- Il est interdit d'aspirer des liquides inflammables ou volatils.
- Toute utilisation en atmosphère explosive est interdite.

3 Conditions d'utilisation autorisées

- Utilisation dans un environnement privé et professionnel.

4 Obligations de l'exploitant

Au sens des instructions de service, l'exploitant est toute personne naturelle ou juridique utilisant elle-même l'aspirateur d'atelier ou toute autre personne ayant été chargée de l'utiliser. Dans des cas particuliers (p. ex. leasing, location), l'exploitant est la personne qui est responsable de l'exploitation suivant les accords contractuels en vigueur entre le propriétaire et l'utilisateur de l'aspirateur d'atelier.

L'exploitant doit veiller à ce que l'aspirateur d'atelier soit exclusivement utilisé conformément à l'usage prévu et à éviter les dangers de toute sorte pour la vie et la santé de l'utilisateur ou de tiers. En outre, il faut veiller au respect des consignes de prévention des accidents, de toutes les autres règles de sécurité technique ainsi que des directives d'exploitation, d'entretien et de maintenance. L'exploitant doit s'assurer que tous les utilisateurs ont lu et compris ces instructions de service.

REMARQUE

En cas de non-respect de ces instructions de service, notre garantie s'éteint. Il en va de même si des travaux non conformes ont été effectués sur l'engin par le client et/ou une tierce personne sans l'accord du fabricant.

5 Montage d'accessoires rapportés et/ou d'autres accessoires

Montage d'accessoires

Le montage ou l'intégration de dispositifs supplémentaires ayant une influence sur les différentes fonctions de l'aspirateur d'atelier ou complétant ces fonctions est seulement autorisé après l'accord écrit du fabricant. Le cas échéant, se procurer une autorisation auprès des autorités locales.

L'autorisation des autorités locales ne remplace toutefois pas l'autorisation du fabricant.

B Description de l'appareil


1 Type

	Puissance nominale	Cuve de collecte
160722	2 000 W	70 l
156900	3 000 W	90 l



2 Description des modules et des fonctions

2.1 Aperçu des modules



Pos.		Désignation	Pos.		Désignation
1	●	Interrupteur MARCHE/ARRÊT	5	●	Roulettes
2	●	Groupe moteur	6	●	Embout d'aspiration
3	●	Tuyau de vidange	7	●	Tube d'aspiration
4	●	Cuve de collecte			
	●	Équipement de série		○	Équipement optionnel

2.2 Description de fonctionnement

Dispositifs de sécurité

- Le groupe moteur est doté d'un flotteur qui coupe l'opération d'aspiration dès que la quantité maximale d'eau de la cuve de collecte a été atteinte. Ceci n'est perceptible qu'en cas de changement audible du bruit de fonctionnement.

REMARQUE

Le modèle 160722 est équipé de 2 moteurs (1 000 W) s'éteignant et s'allumant à l'aide d'interrupteur dédiés. Ce qui permet, si nécessaire, de régler la puissance d'aspiration sur 2 niveaux.

Le modèle 156900 est équipé de 3 moteurs (1 000 W) s'éteignant et s'allumant à l'aide d'interrupteur dédiés. Ce qui permet, si nécessaire, de régler la puissance d'aspiration sur 3 niveaux.

3 Caractéristiques techniques

	160722	156900	
Fonction d'aspiration	Eau/Poussières	Eau/Poussières	
Puissance nominale	1000/2000	1000/2000/3000	W
Volume nominal	70	90	l
Dimensions (L x l x H)	58 x 52x 93	58 x 50 x 96	mm
Diamètre de raccordement des suceurs	Ø 40	Ø 40	mm
Débit d'aspiration max.	106	120	l/s
Puissance d'aspiration max.	2000	3000	mm Colonne d'eau
Tension nominale	220-240, 50/60	220-240, 50/60	V~, Hz
Longueur du cordon d'alimentation	7,2	7,2	m
Indice de protection	IPX4	IPX4	
Poids, accessoires compris	23,4	26,9	kg

3.1 Normes EN

Niveau sonore permanent

- 156900 : ≤ 85 dB(A)
- 160722 : ≤ 75 dB(A)

conformément à la norme EN 2006/42/CE en accord avec la norme ISO 4871.

- Le niveau sonore permanent est une valeur déterminée conformément aux exigences de la norme. Le niveau sonore est mesuré au niveau de l'oreille de l'opérateur.

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Le fabricant confirme le respect des valeurs limites des émissions d'impulsions parasites électromagnétiques et de la résistance au brouillage ainsi que le contrôle de la décharge d'électricité statique selon la norme CEM 2004/108/CE et les références aux normes y étant mentionnées.


- Les composants électriques et électroniques ainsi que leur disposition peuvent uniquement être modifiés avec une autorisation écrite du fabricant.

3.2 Conditions d'utilisation

Température ambiante

- en exploitation 5°C à 40°C

2.2 Plaque signalétique



Pos.	Désignation	Pos.	Désignation
8	Fabricant	13	N° de référence (N° de réf. :)
9	Année de construction	14	Désignation
10	Poids	15	Capacité
11	Indice de protection	16	Puissance
12	Volt		

- Pour obtenir des informations sur l'aspirateur d'atelier ou pour commander des pièces détachées, toujours indiquer le numéro de référence (13).

C Transport

AVERTISSEMENT !

Mouvements incontrôlés pendant le transport

Une sécurisation non conforme de l'aspirateur d'atelier en cours de transport peut provoquer des accidents très graves.

- Pour le transport dans une voiture ou sur un camion ou une remorque, l'aspirateur d'atelier doit être correctement arrimé.
- N'utiliser que des sangles d'arrimage de résistance nominale suffisante.

D Utilisation

1 Prescriptions de sécurité pour l'exploitation de l'aspirateur d'atelier

Utilisateurs et certains groupes de personnes

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne chargée de la sécurité ou que cette personne ne leur ait donné des instructions quant à l'utilisation de l'appareil. Conserver l'appareil dans local inaccessible à ce type de personnes.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les utilisateurs doivent avoir intégralement lu et compris les instructions de service.

Les utilisateurs doivent connaître les dangers liés à l'utilisation de l'appareil et doivent savoir comment éviter ces dangers.

Les utilisateurs doivent à tout moment rester attentifs. Ils ne doivent pas être fatigués ou être sous l'influence de médicaments ou de drogues. Travailler sous pression ou sous l'effet de la fatigue met également en danger la sécurité de travail.

Les utilisateurs doivent veiller à ce que personne ni aucun animal ne se trouve dans la zone de travail.

Interdiction d'utilisation par des personnes non autorisées

Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes de plus de 18 ans.

Les personnes à partir de 16 ans peuvent utiliser cet appareil s'ils ont été instruit au fonctionnement de l'appareil par l'exploitant et qu'ils sont surveillés par ce dernier pendant le travail.

L'utilisateur est responsable de l'aspirateur d'atelier durant les heures de travail. Il doit interdire à toute personne non autorisée d'utiliser l'aspirateur d'atelier.

Risque dû à l'électricité

DANGER !

Risque d'électrocution ! L'appareil fonctionne avec une tension dangereuse.

La manipulation de liquides en liaison avec des appareils électriques nécessite la plus grande attention !

Une cause fréquente d'accident est le manque d'attention lors de travaux de routine. Lors du branchement ou du débranchement de la fiche secteur ainsi que lors de l'utilisation de l'appareil, toujours veiller à ce que les mains soient sèches au risque de s'électrocuter.

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des projections d'eau. Si l'appareil est entré en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, il y a un risque d'électrocution. Débrancher immédiatement la fiche secteur !

Ne jamais plonger le groupe moteur dans l'eau ni dans un autre liquide ! Ne jamais rincer le groupe moteur avec de l'eau ou des détergents !

Ne brancher l'appareil qu'à une prise correctement installée et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques.

En cas d'utilisation d'une prise intermédiaire ou d'une rallonge, ces dernières doivent être conformes aux consignes de sécurité en vigueur. Il ne faut jamais dépasser l'intensité de courant maximale indiquée. En cas de dépassement de l'intensité de courant maximale de la prise intermédiaire, il y a un risque d'incendie !

Toujours entièrement dérouler le cordon d'alimentation avant chaque utilisation. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé, pincé ou endommagé par des arêtes vives ou des objets chauds.

La rallonge et la prise ne doivent jamais reposer dans des flaques d'eau.

La prise de raccordement doit être accessible afin de pouvoir débrancher rapidement la fiche secteur en cas de nécessité.

Ne pas utiliser l'appareil :

- s'il est endommagé,
- si les accessoires sont fortement encrassés,
- si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé(e),
- s'il est tombé.

Débrancher la fiche secteur de la prise murale :

- en cas de non utilisation de l'appareil,
- après chaque utilisation,
- avant de nettoyer l'appareil ou de le ranger (le laisser entièrement refroidir),
- si un défaut se manifeste apparemment en cours d'utilisation,
- en cas d'orage.

Toujours tirer sur la fiche secteur et non sur le cordon d'alimentation.

Ne procéder à aucune modification de l'appareil ou du cordon d'alimentation.

Il ne faut en aucun cas mettre les dispositifs de sécurité ou les interrupteurs hors service ni les dérégler.

Ne confier les réparations qu'à un atelier de réparation spécialisé.

Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un atelier de réparations spécialisé afin d'éviter tout danger.

Ne pas brancher l'appareil sur une minuterie ou sur un système de télécommande séparé, tel qu'un variateur d'intensité lumineuse ou une prise radio. Il y a un risque d'incendie en cas de surcharge ou de dysfonctionnement.

Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil ou de changer la fonction d'aspiration, éteindre l'appareil et débrancher la fiche secteur de la prise murale.

Zone dangereuse

AVERTISSEMENT !

Risque d'accident/de blessures dans la zone dangereuse de l'aspirateur d'atelier

Ne jamais diriger l'aspirateur vers des êtres humains, des animaux, des plantes, et plus particulièrement vers les cheveux, les doigts et autres parties du corps et ni vers les vêtements. Cela peut entraîner des blessures.

Ne jamais aspirer du toner (pour imprimantes laser, copieurs, etc.). Il y a un risque d'incendie et d'explosion.

Ne jamais aspirer de cendres incandescentes, de cigarettes ou d'allumettes allumées. Cela peut déclencher un incendie.

Ne jamais aspirer d'objets pointus, tels que des éclats de verre, des clous, etc. Cela pourrait endommager l'appareil.

N'utiliser l'appareil qu'en position verticale. Si l'appareil est tombé, débrancher immédiatement la fiche secteur !

Ne pas entreposer l'appareil à l'air libre. L'entreposage doit s'effectuer dans un local sec et hors gel.

2 Description des éléments de commande



Pos.	Élément de commande	Fonction
1	Sécurité du tuyau d'aspiration	● – Verrouillage du raccord du tuyau d'aspiration
2	Interrupteur MARCHE/ARRÊT	● – Pour allumer et éteindre le moteur 3
3	Interrupteur MARCHE/ARRÊT	● – Pour allumer et éteindre le moteur 2
4	Interrupteur MARCHE/ARRÊT	● – Pour allumer et éteindre le moteur 1
5	Poignée du groupe moteur	● – Pour extraire le groupe moteur de la cuve de collecte
6	Tuyau de vidange	● – Pour vider la cuve de collecte
7	Fermetures à genouillère du groupe moteur	● – Verrouillage du groupe moteur sur la cuve de collecte
8	Poignées de l'appareil	● – Pour soulever l'appareil et vider la cuve de collecte

3 Mise en service de l'aspirateur d'atelier

3.1 Déballage

Sortir l'appareil et les accessoires du carton et retirer soigneusement tout le matériau d'emballage.

AVERTISSEMENT !

Ne pas laisser les enfants jouer avec le matériau d'emballage. Risque d'asphyxie en cas d'ingestion. Veiller également à ne pas mettre le sachet d'emballage sur la tête.

3.2 Contrôles et travaux avant la mise en service

AVERTISSEMENT !

Les détériorations ou les autres défauts peuvent entraîner des accidents corporels ou des dommages matériels.

Lorsque l'un des contrôles suivants révèle des dommages ou d'autres défauts, l'appareil ne doit plus être utilisé jusqu'à remise en état correcte.

- Inspecter tout l'appareil de l'extérieur à la recherche de dommages. Le cas échéant, signaler sans délai les défauts constatés au supérieur ou les faire réparer par le fabricant ou un atelier de réparations spécialisé.
- Marquer l'appareil défectueux et le stocker ou le mettre au rebut.
- Ne remettre l'appareil en service qu'après avoir réparé le défaut.
- Les tuyaux ou les accessoires endommagés doivent impérativement être remplacés.
- S'assurer du fonctionnement des interrupteurs MARCHE/ARRÊT.

4 Maniement de l'aspirateur d'atelier

DANGER !

Il est interdit d'aspirer de l'eau ou d'autres liquides dans des conteneurs ou des renfoncements !

AVERTISSEMENT !

Ne pas tirer l'aspirateur d'atelier par le tuyau d'aspiration, il peut se renverser. Faire rouler l'appareil à l'aide de la poignée-étrier jusqu'à proximité de la zone de travail et le déplacer de nouveau pour changer de lieu.

Faire courir le cordon d'alimentation derrière l'appareil et ne pas rouler dessus lors des déplacements.

REMARQUE

Une légère odeur peut se dégager lors de la première utilisation, elle est toutefois inoffensive et disparaît au bout de quelque temps. Veiller à une bonne ventilation du local.

4.1 Préparation de l'appareil pour l'aspiration de poussières



- Insérer le filtre moteur anti-poussières (10) dans la cuve de collecte.
- Placer le groupe moteur (11) dans la position illustrée et le fixer avec les fermetures à genouillère (7).
- Enfoncer le tuyau d'aspiration (16) et son raccord (16a) dans le logement (9) sur la cuve de collecte.

REMARQUE

Pour séparer le raccord de la cuve de collecte, appuyer sur la sécurité du tuyau d'aspiration (1).

- Adapter les courbures (12) des tuyaux d'aspiration et les insérer l'une dans l'autre. Ensuite, enfoncez fermement une extrémité du tuyau d'aspiration dans le logement (16b). La brosse à sol (13) peut être enfilée sur l'autre extrémité du tuyau d'aspiration.
- La brosse à moquette (14) et la brosse à joints (15) peuvent être insérées dans le logement (16b) du tuyau d'aspiration.

4.2 Préparation de l'appareil pour l'aspiration à l'eau



- Placer le groupe moteur (11) dans la position illustrée et le fixer avec les fermetures à genouillère (7).
- Enfoncer le tuyau d'aspiration (16) et son raccord (16a) dans le logement (9) sur la cuve de collecte.

REMARQUE

Pour séparer le raccord de la cuve de collecte, appuyer sur la sécurité du tuyau d'aspiration (1).

- Adapter les courbures (12) des tuyaux d'aspiration et les insérer l'une dans l'autre. Ensuite, enfoncer fermement une extrémité du tuyau d'aspiration dans le logement (16b). La baguette en caoutchouc (17) peut être enfilée sur l'autre extrémité du tuyau d'aspiration.

4.3 Établir l'ordre de marche


- Le cas échéant, mettre l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (2, 3, 4) en position **O**.
- Raccorder la fiche secteur au réseau électrique.

4.4 Allumer et éteindre l'aspirateur d'atelier

- Pour allumer le moteur 1 : mettre l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (4) en position **I**.
- Pour éteindre le moteur 1 : mettre l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (4) en position **O**.

- Pour allumer le moteur 2 : mettre l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (3) en position **I**.
- Pour éteindre le moteur 2 : mettre l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (3) en position **O**.

- Pour allumer le moteur 3 : mettre l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (2) en position **I**.
- Pour éteindre le moteur 3 : mettre l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (2) en position **O**.



4.5 Ranger l'aspirateur d'atelier en toute sécurité

AVERTISSEMENT !

Risque d'accident dû à un aspirateur d'atelier mal sécurisé

Il est dangereux et strictement interdit de placer l'aspirateur d'atelier sur des pentes, des voies de circulation, des entrées de porte. Avant de quitter la zone de travail, même pour un court instant, il faut impérativement éteindre l'appareil et débrancher la fiche secteur.

- Vider la cuve de collecte une fois le travail terminé.
- Ne placer l'aspirateur d'atelier que sur une surface plane. Enrouler le cordon d'alimentation autour du groupe moteur et poser le dispositif d'aspiration avec précaution contre l'appareil.
- Sélectionner le lieu d'entreposage de sorte que l'appareil soit au sec et qu'il soit protégé du gel.

5 Élimination des erreurs

Ce chapitre permet à l'utilisateur de localiser et d'éliminer lui-même les défauts simples ou dus à des commandes erronées. Pour localiser l'erreur, effectuer les opérations prescrites dans le tableau en procédant dans l'ordre chronologique.

- Si, après exécution des « mesures de dépannage » suivantes, l'aspirateur d'atelier n'a pas pu être remis en état de marche, veuillez en informer le service après-vente du fabricant ou un atelier de réparations spécialisé.
- Seul le personnel SAV compétent du fabricant ou un atelier de réparations spécialisé a le droit d'effectuer la suite de la procédure d'élimination d'erreurs.
- Afin de permettre une réaction rapide et précise aux erreurs, le service après-vente du fabricant ou l'atelier de réparations spécialisé a besoin des indications suivantes, pertinentes et utiles :
- modèle et numéro de série de l'appareil et figurant sur la plaque signalétique.
 - description de l'erreur.
 - emplacement actuel de l'appareil.

5.1 Mesure de dépannage

DANGER !

Toutes les mesures de dépannage doivent être effectuées après avoir dûment séparé l'appareil du réseau électrique.

Observation	Source d'erreur possible	Mesures de dépannage
Impossible d'allumer l'appareil avec l'interrupteur MARCHE/ARRÊT	Prise murale du réseau électrique	Tester un autre appareil sur la prise murale.
	Cordon d'alimentation défectueux	Débrancher la fiche secteur et informer le service après-vente du fabricant ou un atelier de réparations spécialisé.
	Groupe moteur défectueux	Débrancher la fiche secteur et informer le service après-vente du fabricant ou un atelier de réparations spécialisé.
Diminution de la puissance d'aspiration lors de l'aspiration à sec	Filtre moteur anti-poussières colmaté	Nettoyer le filtre.
	Cuve de collecte trop pleine	Nettoyer la cuve
	Dispositif d'aspiration bouché	Nettoyer le flexible d'aspiration et le tuyau d'aspiration.
Dégagement de poussière	Filtre moteur anti-poussières non inséré	Insérer le filtre moteur anti-poussières
	Groupe moteur mal monté dans la cuve de collecte	S'assurer du positionnement correct du groupe moteur.
	Filtre moteur anti-poussières endommagé	Remplacer le filtre.
Soudaine diminution de la puissance d'aspiration lors de l'aspiration à l'eau et changement nettement perceptible du bruit de fonctionnement.	Le flotteur du groupe moteur a fermé l'orifice d'aspiration.	Quantité d'eau maximale atteinte dans la cuve de collecte. Vider la cuve de collecte.
Diminution de la puissance d'aspiration lors de l'aspiration à l'eau	Le filtre moteur anti-poussières est en place	Sortir le filtre moteur anti-poussières

E Maintenance

1 Sécurité d'exploitation et protection de l'environnement

Les contrôles et travaux de nettoyage indiqués dans ce chapitre doivent être effectués régulièrement.

AVERTISSEMENT !

Risque d'accident et risque de détérioration des composants

Il est interdit de procéder à des modifications sur l'aspirateur d'atelier, en particulier sur les dispositifs de sécurité.

REMARQUE

Seules les pièces d'origine sont soumises à notre contrôle de qualité. N'utiliser que des pièces de rechange du fabricant afin de garantir un fonctionnement sûr.

2 Consignes de sécurité pour la maintenance

Personnel chargé de la maintenance

Seul le service après-vente du fabricant ou un atelier de réparations spécialisé est habilité à procéder à l'entretien et la maintenance de l'aspirateur d'atelier.

Travaux de nettoyage

AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie

L'aspirateur d'atelier ne doit pas être nettoyé avec des liquides inflammables.

- Avant de débuter les travaux de nettoyage, débrancher l'appareil du réseau électrique.
- Ne pas utiliser d'objets métalliques, nettoyants chimiques agressifs, de détergents, d'éponges dures ou similaires pour le nettoyage.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide et avec un peu de liquide vaisselle.

PRUDENCE !

Avant toute remise en service, il faut s'assurer que tous les résidus humides ont entièrement séché.

3 Nettoyage


⚠ AVERTISSEMENT !

Avant de débuter les travaux de nettoyage, éteindre l'appareil et le débrancher du réseau électrique.

Ne jamais plonger le groupe moteur dans l'eau ni dans un autre liquide ! Ne jamais rincer le groupe moteur avec de l'eau ou des détergents !

Groupe moteur

- Nettoyer le groupe moteur (1) avec un chiffon légèrement humide et avec un peu de liquide vaisselle.



Filtre moteur anti-poussières (aspiration à sec)



Nettoyer le filtre moteur anti-poussières (2) à chaque fois que la cuve de collecte (4) est vidée. Si le filtre est endommagé, il faut le remplacer.

- Pour le nettoyer, il est possible de séparer le filtre de son panier. Rincer soigneusement le filtre à l'eau courante, puis ne l'essorer que légèrement.
- Placer le filtre humide sur le panier et presser le bord du filtre entièrement sur l'anneau (3).
- Laisser entièrement sécher le filtre moteur anti-poussières avant de le réinsérer dans l'aspirateur d'atelier.

Cuve de collecte

- Pour évacuer l'eau sale, dégager le tuyau de vidange (5) de sa fixation et ouvrir le bouchon.
- Pour le vider entièrement; renverser la cuve de collecte (4) et le rincer au jet d'eau.

Accessoires

- Inspecter les accessoires pour s'assurer qu'ils ne sont pas bouchés et les nettoyer si nécessaire.
- Nettoyer régulièrement les brosses et la baguette en caoutchouc.

4 Élimination

- Éliminer l'emballage en fonction des matériaux.



Il est interdit d'éliminer l'appareil avec les déchets ménagers.

Si l'appareil ne peut plus être utilisé, se renseigner auprès de l'office d'élimination des déchets pour connaître les mesures d'élimination nécessaires.

AVERTISSEMENT !

Pour éviter tout risque lié à un appareil défectueux, couper le cordon d'alimentation avant de jeter l'appareil.

Débrancher la fiche secteur avant de couper le cordon d'alimentation. Danger de mort par électrocution !