

Bedienungsanleitung / instruction manual

PEWETA Quarz-Batterie-Wanduhr für innen, Batteriebetrieb 1,5 V
PEWETA Quartz wall clock for indoors, 1.5 V battery operated

PEWETA Art.-Nr. beginnt mit 41.../ item No. starts with 41...
PEWETA Art.-Nr. beginnt mit 44.../ item No. starts with 44...

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Wanduhr dient zur Anzeige der Uhrzeit. Der Betrieb dieser Wanduhr ist nur in trockenen Räumen zulässig, es sei denn, es ist durch eine entsprechende Option (Ausführung) eine andere Verwendung zugelassen. Ausnahme: PEWETA-Uhr mit Art.-Nr. 41.420.311, die auch in staubiger Umgebung oder in sogenannten Feuchträumen eingesetzt werden darf, nicht jedoch in Dampfbädern und Saunakabinen! Eine andere Verwendung als beschrieben kann zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus kann dies mit Gefahren (Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag) verbunden sein. Die Uhr ist nicht für Ex-Bereiche zugelassen!

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme diese Anleitung durch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das Umbauen und/oder das Verändern der Wanduhr nicht gestattet. Die Wanduhr darf keiner mechanischen Beanspruchung ausgesetzt werden. Nehmen Sie keine Eingriffe vor.

Lassen Sie Batterien und Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen, da die Gefahr besteht, dass Kinder oder Haustiere diese verschlucken. Batterien niemals öffnen, aufladen, kurzschließen oder ins Feuer werfen. Explosionsgefahr!

Diese Inbetriebnahmeanleitung/Bedienungsanleitung ist aufzubewahren und an eventuelle Nachbesitzer dieses Produkts weiterzugeben.

Lieferumfang

- Wanduhr, Batteriebetrieb 1,5 V (1 x Mignon/LR6/AA), Batterie im Lieferumfang nicht enthalten
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme der Uhr

Legen Sie eine ladenfrische Batterie 1,5 V Alkali-Mangan "Alkaline" (Mignon/LR6/AA) in das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr ein, auf korrekte Polung (+/-) ist zu achten. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit mittels des Stellrädchens am Uhrwerk ein. Die Sommer-/Winterzeitumstellung ist ebenfalls manuell zu den festgelegten Terminen vorzunehmen.

Wartung, Reparatur, Pflege

Um eine korrekte Funktion Ihrer PEWETA Wanduhr zu gewährleisten, empfehlen wir einen jährlichen Batteriewechsel. Wenn die Uhr über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, entnehmen Sie bitte die Batterie.

Eventuelle Reparaturarbeiten gehen zu Lasten des Benutzers/Eigentümers und dürfen nur von sach- und fachkundigen Personen bzw. von einer Fachwerkstatt oder von PEWETA durchgeführt werden. Nationale Richtlinien sind zu beachten und einzuhalten.

Für eine Reinigung verwenden Sie bitte ein sauberes, trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Technische Daten

Betriebsspannung (Batterie)..... 1,25 V - 1,7 V
Betriebstemperatur.....0°C bis 40°C
typ. Laufzeit mit einer Batterie.....ca. 1 bis 2 Jahre
Batteriegröße 1,5 V.....Mignon/LR6/AA

■ Entsorgung von Altgeräten



Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Endnutzer aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott zu bringen. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne mit Balken bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen. Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Private Haushalte werden hiermit darüber informiert, dass der Händler, von dem dieses Produkt erworben wurde, zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet sind. Eventuell enthaltene Batterien sind vorher zu entnehmen.

■ Entsorgung von Altbatterien/Akkus



Batterien und Akkus können nach Gebrauch an der Verkaufsstelle oder an den Sammelstellen unentgeltlich zurückgegeben werden. Endnutzer sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien und Akkus verpflichtet. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass verbrauchte Batterien/Akkus an einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden müssen, um sie durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen. Altbatterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Symbole auf Batterien/Akkus bedeuten: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei.

Bei Fragen, Anregungen oder für weitere Produktinformationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

PEWETA KG (GmbH + Co.) • Holsteinischer Kamp 64-66 • 22081 Hamburg
Tel 040 / 20 98 97 0 • info@peweta.de • <http://www.peweta.de>



Intended Use

This clock is intended to display the time. The operation of this clock is permitted indoors, in dry rooms only, except wall clock with PEWETA item No. 41.420.311, which may also be used in dusty rooms or in so-called wet/humid rooms, but in no case in steam baths and sauna cabins! Any use other than described may lead to damage of this product and involves the risk of short circuits, fire, electric shock etc. This clock is not approved for Ex-zones!

Safety instructions

Please read all these instructions before using the clock. The warranty will be void for damage arising from non-compliance with these operating instructions! Follow national instructions.

Unauthorized conversion and/or modification of the clock is not permitted due to safety and approval reasons (CE). The appliance must not be subjected to heavy mechanical stress.

Do not leave packaging material and batteries unattended, it may become dangerous for children and animals. Servicing adjustment or repair works must be carried out by authorized and skilled persons only. Please keep this user manual and forward it to the next owner of this product.

Do not re-load batteries!

Make sure that batteries will neither be damaged or short-circuited nor thrown into the fire. Danger of explosion!

Scope of delivery

- Wall clock, 1.5 V battery operated (1 x Mignon/LR6/AA, not included)
- This instruction manual

Setting the clock

Insert a 1.5 V Mignon battery Alkali-Mangan "Alkaline" (size Mignon/LR6/AA) into the battery compartment on the reverse side of the clock. Pay attention to correct polarity (+/-).

Adjust hour and minute hands to current local time by manually turning the wheel on the back side of the quartz clock movement. Also summer/wintertime change-over has to be carried out manually.

Maintenance advice, cleaning

We recommend to replace the battery after 1...2 years to enable the correct function of the clock. Remove the battery when the battery is empty or when the clock will not be used for a longer period.

For cleaning please use a dry, clean, soft cloth. Do not use any chemical cleaning agents.

Repairs

Repairs by skilled and authorized persons only, to the risk and cost of the purchasing company resp. to the risk of the owner(s) of this product. Keep national/international regulations.

Technical data

operating voltage (battery).....1.25 V...1.7 V
operating temperature.....0°C...40°C
typical operating period with one battery.....cir.1...2 years
1.5 V battery size.....Mignon/LR6/AA

Disposal

■ Used and damaged products:



Electrical and electronic products do not belong to household waste! Please dispose the clock when it is no longer of use according to the current local regulations. Separate batteries before disposal.

■ Used batteries:



The user is legally obliged by battery regulation to return used batteries to local collecting points. Disposing used batteries in the household waste is prohibited! Batteries containing hazardous substances are marked with the crossed-out wheeled bin. The symbol indicates that the product is forbidden to be disposed via the domestic refuse. The chemical symbols for the corresponding hazardous substances are Cd=Cadmium, Hg=Mercury, Pb=Lead.

For any queries, additional information and further questions please contact us:

PEWETA KG (GmbH + Co.) • Holsteinischer Kamp 64-66 • 22081 Hamburg, Germany
Tel ++49-40-20 98 97 0 • info@peweta.de • <http://www.peweta.com>

